



Teknik Katalog

[Pens Ampermetre]

[PCE-CM 4]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Pens Ampermetre / 5,5 mm SENSÖRLÜ ÖLÇÜM / 400 ampere kadar sabitleme ve min. Max. Fonksiyonu/ yüksek hassasiyet

Esnek Pens Ampermetre, esneklik özelliğine sahiptir. 203 mm e kadar çapı olan büyük ve çok büyük iletkenler Mekanizmanın açılış özellikleri sayesinde darlık yapabilir ve çok zor yerine ulaşır normal esnek Pens Ampermetre Erişilmesi zor elektrik iletkenliğinde Pens Ampermetre gücü ile ölçümler yapılabilir. PCE-CM 4 Pens Ampermetre, AC amper gücünün erişilmesi zor elektrik iletkenliğinde ölçüm sağlayarak her elektrikçide ideal bilgiyi tamamlar. PCE-CM 4 Pens Ampermetre ölçüm aralığında 400 A e kadar ölçüm yapabilir. Pens Ampermetre cihazından çok kolay yararlanılabilir Kullanıcı Sadece 3 tuş ile ve bir devir düğmesi ile cihazı açabilir, otomatik kapatmayı devre dışı bırakabilir ve gösterge kaydını ya da maksimum değer kaydını kullanabilir Dijital entegre göstergesi 4 dijital ile amper gücünü gösterir. Cihazın pratik şekli ile PCE-CM 4 Pens Ampermetre el içinde rahat tutulabilir. Cihaz her kullanım için zor ulaşılabilir noktalarda da yararlıdır. Tüm bilgileri eksiksiz olarak ampermetrede Terimlerin altında görebilirsiniz.

Özellikler

-LCD 4 dijital gösterge	-Sabitleme ve max min fonksiyonları
-400 ampere kadar	-Kolay kullanım
-Yüksek hassasiyet	-1,5 m uzun kablo

Teknik Özellikler

Ölçüm alanı	4A/40A/400A
Çözünürlük	0,001A / 0,01A / 0,1A
Hassasiyet	(45...500 Hz) ± 3 %
Enerji kaynağı	2 x AAA ya da 2 x UM-4; 1,5 V
Pil ömrü	120 saat
Ortam sıcaklığı	28 °C üstünde 18 °C altında 0,1 sapma
Gösterge	LCD 4-dijital gösterge
Şarj bitmesi	maksimum değerini aştığı sinyal
Pil yüzdesi göstergesi	pil seviyesi düştüğünde gösterilir

Otomatik kapatma fonksiyonu	cihaz 15 dakika kullanılmadığında kendiliğinden kapanır
sensör kablosu	uzunluğu 203 mm
Sensör kablosu	çapı 5,5 mm
Kablo uzunluğu	1,5 m
Ağırlık	196 g (bateri ile)

Teslimat İçeriği

- 1 x PCE-CM 4 Pens Ampermetre,
- 1 x 1,5 m ölçüm halkası kablosu,
- 2 x Batarya,
- 1 x Kullanım kılavuzu