

Stetoskop PCE-S 41



Stetoskop PCE-S 41
Makine bakımı ve onarımında kullanım

Stetoskop PCE-S 41, pil ile çalışan ve kullanımı kolay bir cihazdır. Stetoskop, dişliler, valfler, havalandırma delikleri ve pompalar gibi makine bileşenlerindeki sesi tespit etmek için kullanılır. Bu da cihazı sesin ve titreşimin tespitinde kullanışlı bir araç haline getirir ve sorunun fazla masrafa yol açmadan bakım ekibi tarafından bulunmasını sağlar.

Stetoskopun gövdesi kullanım kolaylığı sağlayan ABS plastikten yapılmıştır. Stetoskop PCE-S 41, çok düşük rezonans seslerini algılayabilen bir piezoelektrik dönüştürücü kullanır. Cihazın 2 metre kablolu ayarlanabilir kulaklığı bulunur.

- ▶ Frekans aralığı: 100 Hz ... 10 kHz
- ▶ Makine bakımı ve onarımında kullanım
- ▶ Kulaklık ve sensör dahil

Teknik özellikler

Frekans Aralığı	100 Hz ...10 kHz
Ses Seviyesi	Ayarlanabilir
Hoparlör	8W
Güç Kaynağı	1 x 9 V blok pil (dahil) Yaklaşık 30 saat kullanım

Gövde	ABS
Çevre Koşulları	-10 ... 55°C
Boyut	Cihaz: 206 x 50 x 32 mm
Sensör Uzunluğu (Sökülebilir)	1 x 290 mm, 1 x 70 mm (uzunluk)
Sensör Malzemesi	Çelik
Sensör Malzemesi	240 g (pil dahil)

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change

