



Teknik Katalog

[Ahşap Nem Ölçer]

[PCE-PEL 20]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No
6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Nem Ölçer / 1000 mm Sensör uzunluğu / Ölçüm aralığı 10% ... 20 %'ye kadar / Pil ile çalışmaktadır / kolay ve hızlı ölçüm

Nem Ölçer PCE-PEL 20 biyokütle enerji santrali operatörleri ile birlikte geliştirilmiştir. Paletlerin ısıtma oranı nem'e bağlı olduğu için Nem Ölçer PCE-PEL 20 cihazımız mümkün olan en yüksek verimi elde etmek için bu alanda kullanılmaktadır. Nem Ölçer Direnç-Nem Ölçümü gerçekleştirmektedir. Bu Nem Ölçer kontrol edilecek nesnenin direncini ölçer ve kaydedilmiş özellikleri sayesinde nem oranı hakkında sonuç çıkarması konusunda da bilgi verir. Bunun için Nem Ölçer özelliklerini ve sıcaklıklarını ayarlanması gerekmektedir. Nem Ölçer talaşın, samanın, ayçiçek kabuklarının, kağıt parçaların, kara buğday kabukların, mısırların, soyanın vb. oryantasyon ölçümleri için uygundur. Bu işlem için sadece Nem Ölçer 1000 mm uzunluğundaki ölçüm sondası ile Ahşap yığınının batırılması ve değer sabitlendiği zaman okunması gerekmektedir. Nem Ölçer ölçümü sonda'nın ucu ile gerçekleştirmektedir. Nem Ölçer oranının belirlenmesi için çeşitli yerlerde ölçüm yapılması tavsiye edilmektedir. Nem Ölçer PCE-PEL 20 böylece ucuz, hızlı ve kolay bir şekilde Ahşapların nemini ölçmekte yardım etmektedir. Burada Nem Ölçer ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Nem Ölçer teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- 10 % ... 20 %'ye kadar ölçüm aralığı
- Kolay ölçüm
- Çözünürlük 0,1 %
- LCD Ekran
- 1000 mm ölçüm Sondası
- Pil ile çalışmaktadır

Teknik Özellikler

Nem Ölçüm aralığı	10 % ... 20 %
Okunabilirlik	0,1 %
Sıcaklık kompenzasyonu	elle, 0 °C ... +50 °C
Ölçüm süresi	yakl. 3 Saniye
Ölçüm Sondası	Ø 10 mm x 1000 mm, paslanmaz çelikten
Ekran	LCD
Güç kaynağı	12 V Pil 23A Tipi

Pil ömrü	yakl. 10.000 ölçüm
Otomatik kapanma	evet, yakl. 10 Dakika sonra
Nakliye Kılıfın boyutları	Ø 80 mm x 1500 mm
Ağırlık	yakl. 900 gr.

Teslimat İçeriği:

1 x PCE-PEL 20,

1 x Pil,

1 x Kullanım Kılavuzu.