

Nem Ölçer PCE-WP24



Nem Ölçer PCE-WP24

Farklı ahşap türleri ve yapı malzemeleri / Hızlı ve tahribatsız ölçüm

Nem ölçer PCE-WP24, çeşitli ahşap türlerinin nem içeriğinin hızlı ve tahribatsız bir şekilde belirlenmesi için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Nem ölçer, yapı malzemelerinin nem içeriğinin belirlenmesi için de uygundur. Nem ölçerin ölçüm yöntemi, dielektrik sabiti / yüksek frekans ölçüm prensibidir. Elektromanyetik dalgalar, nem içeriğinin ortalama değerinin belirlenmesi için yüzeyin yaklaşık 50 mm derinliğine nüfuz eder.

Nem ölçer ile ölçüm gerçekleştirmek için ahşap / yapı malzemesinin türü seçilmeli ve nem ölçer elektrodları yüzeye yerleştirilmelidir. Nem ölçer fabrikada kalibre edilmiş olarak teslim edilir ve ölçüm prensibi sayesinde hassasiyetini uzun bir süre korur. Bu nedenle, nem ölçerin yeniden kalibre edilmesine gerek yoktur.

- ▶ Kullanışlı ve kullanımı kolay
- ▶ Ahşap neminin yerinde testi için (tak - tuşa bas - oku)
- ▶ Tahribatsız çalışma
- ▶ Yaklaşık 50 mm ölçüm derinliği
- ▶ Hızlı ayarlama için seçici anahtar
- ▶ Saniyeler içinde ölçüm sonucu
- ▶ Herhangi bir hazırlık gerektirmez
- ▶ 12.7 mm LCD ekran
- ▶ Yerinde kullanım için güvenli
- ▶ Pil durumu göstergesi

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı

- Ahşap	4 ... 60%
- Yapı Malzemeleri	0 ... 10%

Çözünürlük

Hassasiyet	± %0.7
------------	--------

Ölçüm Derinliği

- Ahşap	Yaklaşık 60 mm
- Yapı Malzemeleri	Yaklaşık 50 mm

Ayar Aralığı

- Yoğunluk (Ahşap)	0.3 ... 1.1 g/cm ³
- Yoğunluk (Yapı Malzemeleri)	0.8 ... 2.8 t/m ³
- Kalınlık (Ahşap)	10 ... 60 mm
- Kalınlık (Yapı Malzemeleri)	30 ya da 50 mm

Ayar Adımı

- Yoğunluk (Ahşap)	0.02 g/cm ³
- Yoğunluk (Yapı Malzemeleri)	0.2 t/m ³
- Kalınlık (Ahşap)	2 mm
- Kalınlık (Yapı Malzemeleri)	yok

Ekran	12.7 mm LCD ekran
Gövde	Plastik
Güç Kaynağı	1 x 9 V blok pil
Pil Ömrü	Yaklaşık 2000 ölçüm
Boyut	165 x 80 x 33 mm
Ağırlık	500 g

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler

