



Teknik Katalog

[Tahta Nem Ölçer]

[PCE-WT1N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Sağlam ölçüm haznesi ve kolay kullanımlı talaşın mutlak Nemi için Tahta Nem Ölçer**

Tahta Nem Ölçer PCE-WT1N önce doldurulur, sonra Cihazın içinde sıkıştırılır ve prob çeşidini ayarladıktan sonra nemi okunur. Tahta Nem Ölçer PCE-WT1N nemi elektrikli direnç yöntemi ile belirlemektedir. Tahta Nem Ölçer nem oranının belirlenmesinde hızlı bir şekilde yardımcı olur. Diğer bir avantajı ise pratik kullanımı, küçük boyutu ve çok sağlam yapısıdır. Tahta Nem Ölçer kalibre edilmiş şekilde teslim edilir. Burada Tahta Nem Ölçer ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Tahta Nem Ölçer teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Hızlı nem oranının belirlenmesi
- Elektriksel direnç yöntemi
- Talaş, saman, vb. gibi biyokütleler için
- Yakl. 120 cm³'ye kadar örnek büyüklüğü
- Dahili Taşıma Çantası
- Kolay ve hızlı kullanım
- Aşırı basınç koruması ile sağlam yapı
- Pil ile çalışmaktadır

**Teknik Özellikler****Nem Ölçüm Cihazın Ölçüm Aralığı**

Talaş	8 ... 30 %
Saman, ot	8 ... 25 %

Nem Ölçüm Cihazın Genel Bilgileri

Çözünürlük	0,1 %
Hassasiyet	Ölçüm değerinden ± 10 %
Ölçüm bölümün hacmi	120 cm ³
Talaş örneğin büyüklüğü	maks. 20 x 15 x 15 mm
Ölçümdeki basınç	yakl.. 0,2 MPa
Sıcaklık kompenzasyonu	Dijital ayarlanabilir
Gösterge	3-pozisyonlu LCD
Güç kaynağı	12 V Typ A 23 Pil
Çevresel sıcaklık aralığı	0 ... 50 °C

Boyutlar	300 x 220 x 65 mm
Ağırlık	990 gr.

Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE-WT1N
- 1 x Pil
- 1 x Taşıma Çantası
- 1 x Kullanım Kılavuzu