



Teknik Katalog

[Nem Ölçer (Mutlak Nem İçin)]

[PCE-WT1N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com



Sağlam ölçüm haznesi ve kolay kullanımlı talaşın mutlak Nemi için Nem Ölçer (Mutlak Nem için)

Nem Ölçer (Mutlak Nem için) PCE-WT1N önce doldurulur, sonra Cihazın içinde sıkıştırılır ve prob çeşidini ayarladıktan sonra nemi okunur. Nem Ölçer (Mutlak Nem için) PCE-WT1N nemi elektrikli direnç yöntemi ile belirlemektedir. Nem Ölçer (Mutlak Nem için) nem oranının belirlenmesinde hızlı bir şekilde yardımcı olur. Diğer bir avantajı ise pratik kullanımı, küçük boyutu ve çok sağlam yapısıdır. Nem Ölçer (Mutlak Nem için) kalibre edilmiş şekilde teslim edilir. Burada Nem Ölçer (Mutlak Nem için) ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Nem Ölçer (Mutlak Nem için) teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Hızlı nem oranının belirlenmesi
- Elektriksel direnç yöntemi
- Talaş, saman, vb. gibi biyokütleler için
- Yakl. 120 cm³'ye kadar örnek büyüklüğü
- Dahili Taşıma Çantası
- Kolay ve hızlı kullanım
- Aşırı basınç koruması ile sağlam yapı
- Pil ile çalışmaktadır

**Teknik Özellikler****Nem Ölçüm Cihazının Ölçüm Aralığı**

Talaş	8 ... 30 %
Saman, ot	8 ... 25 %

Nem Ölçüm Cihazının Genel Bilgileri

Çözünürlük	0,1 %
Hassasiyet	Ölçüm değerinden ± 10 %
Ölçüm bölümünün hacmi	120 cm ³
Talaş örneğinin büyüklüğü	maks. 20 x 15 x 15 mm
Ölçümdeki basınç	yakl.. 0,2 MPa
Sıcaklık kompensasyonu	Dijital ayarlanabilir
Gösterge	3-pozisyonlu LCD
Güç kaynağı	12 V Typ A 23 Pil
Çevresel sıcaklık aralığı	0 ... 50 °C

Boyutlar 300 x 220 x 65 mm

Ağırlık 990 gr.

Teslimat İçeriği;

1 x PCE-WT1N

1 x Pil

1 x Taşıma Çantası

1 x Kullanım Kılavuzu