

# Endoskop / Endoskop Kamera PCE-VE 200



## Endoskop / Endoskop Kamera PCE-VE 200

**Tahribatsız makine teşhisi / 4.5 mm kamera başlığı çapı / 3.5 inç LCD ekran / 2600 mAh pil /  
1 metre kablo uzunluğu / Kamera başlığında ayarlanabilir 6 beyaz LED / Mikro SD kart girişi**

Endoskop kamera PCE-VE 200, tahribatsız ölçüm için tasarlanmış bir ölçüm cihazıdır. Bu da endoskop kamerayı erişilmesi zor yerlerde teşhis için ideal bir araç haline getirir. Endoskop kameranın ana uygulama alanları arasında makine mühendisliği, sıhhi tesisat ve tüm inşaat endüstrisi yer alır. Bunun haricinde, endoskop kamera, otomotiv endüstrisinde kullanım için de uygundur. Endoskop kamera, bir metre uzunluğunda bir kamera hortumuna sahip olduğundan pek çok durumda makineyi ya da motoru sökmeye gerek kalmadan kullanılabilir. Bu da hem maddi açıdan hem de zamandan tasarruf sağlar.

Endoskop kameranın kamera başlığında kullanıcı tarafından kontrol edilebilen ve ayarlanabilen parlak LED'ler bulunur. Farklı parlaklık seviyelerine sahip LED'ler, incelenecek alanın optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar. Bu, endoskop kameranın kamerası kamaştığı için ekrandaki görüntünün tanınmaz hale gelmesine yol açacak aşırı pozlamanın yapılamayacağı anlamına gelir. Aydınlatmaya ek olarak, mevcut görüntü bölümü için dijital büyütme fonksiyonu da mevcuttur. Burada 2x, 3x ya da 4x büyütme arasında seçim yapılabilir. Endoskop kamera ile elde edilen görüntü ve videolar otomatik olarak mikro SD karta kaydedilir. Bu da görüntülerin daha sonra endoskop kameradan okunabileceği ve belgelenebileceği anlamına gelir.

- ▶ 4.5 mm kablo çapı
- ▶ 3.5 inç ekran
- ▶ Kamera başlığında ayarlanabilir parlaklık
- ▶ 2600 mAh pil
- ▶ 1 metre kablo uzunluğu
- ▶ Mikro SD kart için SD kart girişi

## Teknik özellikler

Kamera Başlığı Çapı	<b>4.5 mm</b>
Uzunluk Kamera Hortumu	<b>1 metre</b>
Ekran	3.5 inç LCD
Çözünürlük Video Fonksiyonu	640 x 480 AVI
Çözünürlük Görüntü Fonksiyonu	1600 x 1200 JPEG
Görüntü Döndürme	180° döndürme ve ayna fonksiyonu
Dondurma (Freeze) Fonksiyonu	Var
Yakınlaştırma (Zoom)	4 kata kadar
Hafıza	Mikro SD kart
Menü Dili	Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Japonca, basitleştirilmiş Çince, geleneksel Çince
Arayüz	Mikro USB 2.0, TV çıkışı, mikro SD kart girişi
TV Çıkışı	PAL
Güç Kaynağı	Lityum iyon pil
Pil Kapasitesi	2600 mAh
Çalışma Koşulları	-10 ... +40 °C, bağıl nem <75%
Görüntü Sensörü	1/8" CMOS çip
Çözünürlük Kamera	640 x 480 piksel
Kamera Aydınlatması	6 beyaz LED (yoğunluğu ayarlanabilir)
Görüş Alanı / Görüş Açısı	90°
Görüş Alanı Derinliği	15 ... 100 mm
İtme Kablosu	Yarı esnek (yarı sert spiral)
Çalışma Sıcaklığı Sensör	Havada: -10 ... +50 °C Suda: 5 ... 50 °C
Çalışma Sıcaklığı Ana Ünite	Havada: -10 ... +50 °C
Bağıl Nem Sensör ve Ana Ünite	15 ... 90%
Sıvı Direnci (Sensör ve Cihaz)	Makine yağı, hafif yağ ya da %5 tuzlu çözelti
Koruma (Sensör)	IP67 koruma sınıfına göre, su, yağ ve toza karşı
Koruma (Ana Ünite)	Rüzgarlı koşullarda yağmur (pil bölmesi kapalı olmalıdır) Su altına sokulmaz

## Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Video



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com