



Teknik Katalog [Endoskop]

[PCE-VE 320N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Sanayi için videoskop, araştırma ve geliştirme / 8 GB hafıza kartı / Video ve imaj kartı / 5,5 mm çap

Endoskop PCE-VE 320N, profesyoneller, bakım ve geliştirme teknisyenleri için vazgeçilmez bir cihazdır. Videoskop makine ve kurulumlarının demontesini gerektirmeden içinin görüntülenmesini sağlamanın yanı sıra aranan parçanın resim ve video görüntülerini alarak Endoskop hafızasına kaydeder ve sonrasında bilgisayara aktarımını mümkün kılar. Endoskop sanayi şirketlerinde ve tamir atölyelerinde bakım ve koruma için idealdir. Daha önce bir görsel analiz yapmak bu kadar kolay ve ekonomik olmamıştı. Aynı zamanda kablunun ince çapı da göze çarpmaktadır (5,5mm). Bu sayede çok küçük parçalara dahi ulaşılabilir. Ve bu 1m, 2m veya 10m kablo uzunluğuna sahiptir. Kabloda işaretler bulunmaktadır ve örneğin bir tüp içinde penetre olmuş mu belirlemeye yarar. Kullanımı çok rahattır: Esnek kabloyu bir delik ya da boşluktan sokarak görüntülenmek istenen bölgeyi görüntüleyip her şeyi ekrandan izleyebilirsiniz. Ayrıca Endoskop hafızasında kaydedilen görüntülerden belgeleme için bir fotoğraf alabilirsiniz. Bu imajı istediğiniz bir zamanda bilgisayara aktarabilirsiniz. Bu şekilde imajı rahat bir şekilde analiz edebilir veya diğer kişilere gösterebilirsiniz. Esnek başlık, hafiflik ve mükemmel optik sayesinde bu Endoskop ile hızlı ve rahat biçimde hassas ve problematik parçaları belirleyebilirsiniz. Böylece pahalı bir demonte yapmaksızın gerekli ölçüleri alabilirsiniz. İmaj veya video olarak belgeleme, öncesinde ve sonrasında analiz yapmaya imkan tanır. Örneğin bir yeniden kurulum veya tamir için önceki durum ve sonraki durum karşılaştırılması yapılabilir. Endoskop hakkında sorularınız olursa aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- | | |
|--|---|
| -Esnek kablo sayesinde çok zor ulaşılan yerlere girebilir. Kablo uzunluğu 1 m - Kablo çapı sadece 5,5 mm | -Videoskop aydınlatması LED'tir
-3 çeşit aynası vardır: 70°, 90° ve 110° |
| -Resim ve video oluşturmak için idealdir (doğrudan cihaza kaydedilir) | - Şarj edilebilir 3,7 V akümülatör ile güç sağlama |
| -8 GB Hafıza Kartı | -Yazılım, veri kablosu, SD kart ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilir |

PCE-VE 320N Endoskop kullanarak makina ve kurulumların bakım ve araştırma işlerini kolaylaştırın, demontaj yapmadan zamandan ve paradan kazanın. Bütün PCE Cihazlar endoskoplarının ana sayfasını buradan görüntüleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Videoskop Esnek Kablosunun Uzunluğu	1.000 mm
Videoskop Kablosunun Tipi	Yarı esnek (yuvarlak kablo)
Kablo Çapı	5,5 mm
Kablo Uzunluğu	Modele bağlı
Eğrilik Yarıçapı	90 mm
Görüntü Mesafesi	1,5 ... 10 cm
Alan / Görüntü Açısı	67 °
Aydınlatma	4 LED`s
Pozlandırma	otomatik
Beyaz Dengesi	sabit
Resim Sensörü	CMOS
Çözünürlük / İmaj Sensörü (dinamik / statik)	320 x 240 / 640 x 480
İmaj Frekansı	30 / sn
Ekran	3,5" TFT ekran
Giriş	Mini-USB 1.1 (AV out)
Hafıza İmkanı	Resim ve video
İmaj Hafızası	8 GB hafıza kart dahil (32GB Kart
	Destekler)
Kompresyon Formatı	MPEG4
İmaj Formatı	JPEG (640 x 480)
Video Çıkış Formatı	NTSC & PAL
Video Formatı	ASF (320 x 240)
Dil Seçimi	Almanca, ingilizce, ispanyolca,

Teslimat İçeriği

1 x PCE-VE 320N

1 x Video Çıkış Kablosu,

3 x Ayna (70°, 90° ve 110°),

-
- 1 x Çanta,
 - 1 x Şarj,
 - 1 x Kullanım Kılavuzu.

Lütfen dikkat: Tıp sektörü için uygun değildir!