



Teknik Katalog

[Endoskop/Endoskopi Kamera]

[PCE-VE 340N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Sanayi için Endoskop, araştırma ve geliştirme / 8 GB hafıza kartı / Video
ve imaj kartı / 5,5 mm çap**

Endoskop PCE-VE 340N, profesyoneller, bakım ve geliştirme teknisyenleri için vazgeçilmez bir cihazdır. Endoskop makine ve kurulumlarının demontesini gerektirmeden içinin görüntülenmesini sağlamasının yanısıra aranan parçanın resim ve video görüntülerini alarak Endoskop hafızasına kaydeder ve sonrasında bilgisayara aktarımını mümkün kılar. Endoskop sanayi şirketlerinde ve tamir atölyelerinde bakım ve koruma için idealdir. Daha önce bir görsel analiz yapmak bu kadar kolay ve ekonomik olmamıştı. Aynı zamanda kablunun ince çapı da göze çarpılmaktadır (5,5mm). Bu sayede çok küçük parçalara dahi ulaşılabilir. Ve bu 1m, 2m veya 10m kablo uzunluğuna sahiptir. Kabloda işaretler bulunmaktadır ve örneğin bir tüp içinde penetre olmuş mu belirlemeye yarar. Kullanımı çok rahattır: Esnek kabloyu bir delik ya da boşluktan sokarak görüntülenmek istenen bölgeyi görüntüleyip herşeyi ekrandan izleyebilirsiniz. Ayrıca Endoskop hafızasında kaydedilen görüntülerden belgeleme için bir fotoğraf alabilirsiniz. Bu imajı istediğiniz bir zamanda bilgisayara aktarabilirsiniz. Bu şekilde imajı rahat bir şekilde analiz edebilir veya diğer kişilere gösterebilirsiniz. Esnek başlık, hafiflik ve mükemmel optik sayesinde bu Endoskop ile hızlı ve rahat biçimde hassas ve problematik parçaları belirleyebilirsiniz. Böylece pahalı bir demonte yapmaksızın gerekli ölçüleri alabilirsiniz. İmaj veya video olarak belgeleme, öncesinde ve sonrasında analiz yapmaya imkan tanır. Örneğin bir yeniden kurulum veya tamir için önceki durum ve sonraki durum karşılaştırılması yapılabilir. Endoskop hakkında sorularınız olursa aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Esnek kablo sayesinde çok zor ulaşılan yerlere girebilir. Kablo uzunluğu 10 m
- Kablo çapı sadece 5,5 mm
- Resim ve video oluşturmak için idealdir (doğrudan cihaza kaydedilir)
- 8 GB hafıza kartı
- Endoskop aydınlatması LED'tir
- 3 çeşit aynası vardır: 70°, 90° ve 110° - Şarj edilebilir 3,7 V akümülatör ile güç sağlama
- Yazılım, veri kablosu, SD kart ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilir

PCE-VE 340N Endoskop kullanarak makina ve kurulumların bakım ve araştırma işlerini kolaylaştırın, demontaj yapmadan zamandan ve paradan kazanın. Bütün PCE Instruments endoskoplarının ana sayfasını buradan görüntüleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Endoskop Esnek Kablo Uzunluğu	10.000 mm
Endoskop Kablosunun Tipi	Yarı esnek (yuvarlak kablo)
Kablo Çapı	5,5 mm
Kablo Uzunluğu	Modele bağlı
Eğrilik Yarıçapı	90 mm
Görüntü Mesafesi	1,5 ... 10 cm
Alan / Görüntü Açısı	67 °
Aydınlatma	4 LED` s
Pozlandırma	otomatik
Beyaz Dengesi	sabit
Resim Sensörü	CMOS
Çözünürlük / İmaj Sensörü (dinamik / statik)	320 x 240 / 640 x 480
İmaj Frekansı	30 / sn
Ekran	3,5" TFT ekran
Giriş	Mini-USB 1.1 (AV out)
Hafıza İmkanı	Resim ve video
İmaj Hafızası	8 GB hafıza kartı dahil (32GB Kart Destekler)
Kompresyon Formatı	MPEG4
İmaj Formatı	JPEG (640 x 480)
Video Çıkış Formatı	NTSC & PAL
Video Formatı	ASF (320 x 240)
Dil Seçimi	Almanca, ingilizce, ispanyolca, portekizce, fransızca, italyanca, danimarkaca, flemenkçe, çince, rusça, japonca, polonyaca ve bulgarca
Çalışma Sıcaklığı / Depolama	0 ... +60 °C
Güç Kaynağı	3,7 V Lyon-Lityum şarj edilebilir akümülatör
Boyutlar	207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Ağırlık	450 gr.

Teslimat İeriđi;

- 1 x PCE-VE 340N,
- 1 x 8 GB Hafıza Kartı,
- 1 x USB Kablo,
- 1 x Video ıkıř Kablo,
- 3 x Ayna (70°, 90° ve 110°),
- 1 x anta,
- 1 x řarj,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

Ltfen dikkat: Tıp sektr iin uygun deđildir!