



# Teknik Katalog [Termometre]

[PCE-ST 1]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No  
6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## **Çubuk termometre immesiyon veya sıkıştırma dijitali ve kompakt / geri dönüş zamanı / değiştirilebilir batarya / sağlam ve darbelere dayanıklı**

Çubuk termometresi PCE-ST1, örneğin, et, sosis, peynir, domates, vb. gibi, gıda sektöründe ölçüm için bir el dijital termometre olup, 120 mm'lik paslanmaz bir çelik çubuk ile donatılmıştır. Bu çubuk termometre PCE-ST1, küçük boyutu, hızlı tepki süresi ve kullanım kolaylığı ile önemlidir. Bu nedenle, burada daha fazla gıda sanayisinde, bira fabrikalarında, endüstride çeşitli laboratuvarlarda, eczanelerde veya basit hızlı sıcaklık kontrol cihazlarında kullanılır. Termometre sensörü ve bir batarya koruyucu kapak ile birlikte sevk edilir. Burada çubuk termometre ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu çubuk termometrenin teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

### **Özellikler**

- Kolay kullanımlı termometre
- Sabit paslanmaz çelik sensör
- Değiştirilebilir bataryalar
- Hızlı tepki süresi
- Ölçüm aralığı -40 °C ... +250 °C
- LCD ekran
- Plastik etiketli gövde
- Sağlam ve darbelere dayanıklı
- Pil durumu göstergesi (alçak gerilim zaman)
- IP 65 koruma türü
- Maks., Min. ve HOLD fonksiyonları
- Teslimat içeriğinde sensörün korucu kapağı ve bir pil içerir

### **Teknik Özellikler**

Ölçüm Aralığı	-40 ... 250 °C
Çözünürlük	0,1 °C
Hassasiyet	±1,5 % ± 2 °C
Sensör	NTC
Sensör Ucu	paslanmaz çelik, Ø 3,8 mm, uzunluğu = 120 mm, uç yıkama
Tepki Süresi	2 saniye
Çalışma Sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ekran	LCD
Besleme	1,5 V LR44 Pil

---

Pil Çalışma Süresi	yakl. 5000 saat
Boyutlar	211 x 19 x 32 mm
Gövde Malzemesi	ABS
Ağırlık	Yaklaşık 130 gr.
Koruma Türü	IP 65

**Teslimat İçeriği:**

- 1x PCE-ST 1,
- 1x Sensör İçin Korucu Kapak,
- 1x Pil.