



Teknik Katalog

[Devir Ölçüm Cihazı]

[PCE-T 236]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

PCE-T236 Dönme Ölçer/ Temaslı veya temassız dönüşleri ölçmek için el tipi takometre

Elde taşınabilir PCE-T236 Rotasyon Ölçüm Cihazı, optik olarak veya temas yoluyla hızı ölçmek içindir. Bu taşınabilir Rotasyon Ölçme Cihazı, makine bileşenleri, konveyör bantları, motor parçaları, dönen bileşenler vb. Rotasyonlarını belirler. Temassız ölçüm, dönen parçaya yapışabilen yansıtıcı bant yardımı ile yapılırken, temas ölçümleri farklı Mekanik adaptörler veya takometre ile birlikte gelen tekerlek adaptörleri (bkz. Fotoğraf).Dönme Ölçer, son, maksimum ve minimum değerler için ölçüm aralığını ve hafızayı seçmek için bir anahtara sahiptir. Bir taşıma çantası, ölçme tekerleği ve pilleri içeren doğrudan kutudan çıkmaya hazır şekilde gelir. Temaslı ve temassız ölçümler yapabilen ve OSENP optik sensörüyle birlikte gelen benzer teknik özelliklere sahip el tipi bir Rotasyon Ölçüm Cihazı arıyorsanız.

Özellikler

- Konik adaptörü kullanarak temas ölçümleri rpms cinsindedir (Makine veya motordaki bir eksenin tek açılarında)
- Temas ölçümleri tekerlek adaptörü kullanarak m / dak. Cinsindedir
- Katı ABS plastik muhafaza
- Bu el tipi takograf cihazının 5 basamaklı LCD ekranı, bir kontak olup olmadığına göre otomatik olarak 180 ° döndürür Veya temassız ölçüm
- Son, minimum ve maksimum değerler için bellek
- Değiştirilebilir ölçüm adaptörleri (yedek bileşenler olarak da bulunur)



Teknik Özellikler

Hız İçin Ölçüm Aralığı

5 ila 99999 rpm (optik)

0,5 ila 19999 rpm (kişi)

0.05 ila 1999 m / mim (irtibat)

0,2 ila 6560 ft / dk (kişi)

Çözünürlük

0,5 ila 999,9 = 0,1 devir / dakika;

99999'e kadar = 1.0 dev / dak (optik)

0.5 ila 999.9 = 0.1 rpm;

Kadar 19.999 = 1.0 dev / dak (kişi)

0.05 ila 99.99 = 0.01 m / dak;

1999'a kadar = 0,1 m / dak (kişi)

0.2 ila 999.9 = 0.1 ft / dak;

6560 = 1 ft / dk'ya kadar (kişi)

Hassasiyet

Okumanın $\pm\% 0,05$ 'i; ± 1 basamak

Optik Ölçümler İçin Maksimum Mesafe 300mm

Bellek

son değeri, maksimum ve minimum değer

Güç

4 AA pil

Çalışma Sıcaklığı	0 - 50 ° C
Muhafaza	ABS plastik
Ekran	5 basamaklı LCD, ölçüm türüne bağlı olarak otomatik olarak döner
Boyutlar	65 x 215 x 38mm
Ağırlık	300g

Teslimat İçeriği:

- 1 x T236 Dönme Ölçer,
- 1 x Konik Adaptör,
- 1 x Hareketli Tekerlek Adaptörü,
- 1 x Yüzey Tekerleği,
- 1 x Yansıtıcı Bant,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

