



Teknik Özellikler [Parlaklık Ölçüm Cihazı]

[PCE-GM 60Plus]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Mobil kullanım için Parlaklık Ölçüm Cihazı / 200 parlaklık ünitesine kadar ölçüm / 60 °
ölçüm geometrisi / 3,5 " TFT ekran / Düşük ölçüm süresi 0,5 saniye**

Parlaklık Ölçüm Cihazı PCE-GM 60Plus farklı malzemeler üzerinde parlaklık seviyesini ölçmek için kullanılır. Cihaz, ölçüm sırasında yayılan ışık yansımalarını kaydeder. Işığın bir kısmı daha sonra ölçülecek yüzey tarafından yansıtılır ve ışığın bir kısmı yüzey tarafından emilir. Parlaklık Ölçüm Cihazı, yansıyan ışığı kullanarak parlaklık derecesini hesaplar ve kolay okunabilir TFT ekranda o değeri gösterir. Bu işin içinde satış şikâyetlerini ve maliyetleri önlemek için iyi bir yoldur.

Özellikler

- Ölçme geometrisi: 60 °
- Kalibrasyon plakası teslimat içeriğine dâhil
- Ergonomik kasa
- 3,5 "TFT
- Kısa ölçme süresi
- 200 parlaklık ünitesi

Teknik Özellikler

Ölçüm Geometrisi

60 °

Ekran

3,5 " TFT dokunmatik ekran

Standartlar

ISO 2813

GB/T 9754

ASTM D 523

ASTM D 2457

Ölçüm Yüzeği

9x15 mm

Ölçüm Aralığı

0... 200 GU

Okunabilirlik

1 GU

Tekrarlanabilirlik

±1 GU

Çoğaltılabilirlik

±1 GU

Hassasiyeti

±1,5 / ±1,5 %

Ölçüm Süresi

0,5 saniye

Ölçüler

160 x 75 x 90 mm

Ağırlık

350 gram

Menü Dili

İngilizce, Çince

Güç Kaynağı

3200 mAh Lityum-İyon şarj edilebilir batarya

Arayüz

USB / RS-232

Çevresel Koşullar

0... +40 °C

Depolama Sıcaklığı

-20... +50 °C

Bağıl Nem

<85% bağıl nem

Teslimat İçeriği;

1 x Parlaklık Ölçüm Cihazı PCE-GM 60Plus,

1 x Şarj Adaptörü,

1 x USB Kablo,

1 x Kalibrasyon Plakası,

1 x Kullanım Kılavuzu.

Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.**Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.**

