



Teknik Özellikler

[Parlaklık Ölçüm Cihazı]

[PCE-PGM 60]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Parlaklık Ölçüm Cihazı, Gelen malların kalite kontrolü için kullanılır / 60 ° Ölçüm geometrisi/ 3,5 “ TFT ekran / Kısa ölçüm süresi / Okumalar için dâhili hafıza / Dâhili değerlendirme yazılımı

Parlaklık Ölçüm Cihazı, farklı malzemelerin yüzeyleri analiz etmek için kullanılır. Parlaklık ölçümlerinde özellikle üretim sektöründe yürütülen ürünler aynı özelliklere sahip olması gerekir. Bu nedenle, Parlaklık Ölçüm Cihazı, kullanım alanları Parlaklık Ölçüm Cihazı test cihazı gibi ürünlerin durumu kusursuz olup olmadığını belirlemek için kullanılan gelen mal ve kalite kontrolü olduğu söylenebilir. Dahili yazılım, kullanıcının ölçüm verilerini analiz etmesini ve grafik olarak onları temsil etmesini destekler. Ayrıca, kullanıcı 1000 kadar ölçüm değerini doğrudan dahili hafızaya kaydedebilir. Parlaklık Ölçüm Cihazı PCE-PGM 60, 60 ° ölçüm geometrisi vardır ve bu durumda ayarlanamaz. Diğer cihazlara ölçüm geometrisini ayarlama fonksiyonu vardır.

Özellikler

- Ölçüm geometrisi: 60 °
- 3,5 “TFT
- 1000 ölçüm değerine kadar dâhili ölçüm değer deposu
- Kalibrasyon plakası teslimata dâhil
- Kısa ölçüm süresi
- Değerlendirme yazılımı ile

Teknik Özellikler

Ölçüm Geometrisi	60 °
Ekran	3,5 " TFT dokunmatik ekran
Standartlar	ISO 2813 GB/T 9754 ASTM D 523 ASTM D 2457
Ölçüm Yüzeyi	9x15 mm
Ölçüm Aralığı	0... 300 GU
Okunabilirlik	0,1 GU Ölçüm Aralığı 0... 10 GU: $\pm 0,1$ GU Ölçüm Aralığı 10... 100 GU: $\pm 0,2$ GU Ölçüm Aralığı 100... 300 GU: $\pm 0,2$ GU (%)
Tekrarlanabilirlik	Ölçüm Aralığı 0... 10 GU: $\pm 0,2$ GU Ölçüm Aralığı 10... 100 GU: $\pm 0,5$ GU Ölçüm Aralığı 100... 300 GU: $\pm 0,5$ GU (%)
Ölçüm Hassasiyeti	$\pm 1,5 / \pm 1,5$ %
Ölçüm Süresi	0,5 saniye
Ölçüler	160 x 75 x 90 mm
Ağırlık	350 gram
Menü Dili	İngilizce, Çince
Güç Kaynağı	3200 mAh Lityum-İyon şarj edilebilir batarya
Arayüz	USB / RS-232
Hafıza	1000
Yazılım	Dâhil
Çevre Koşulları	0... +40 °C
Depolama Sıcaklığı	-20... +50 °C
Bağıl Nem	<85% bağıl nem

Teslimat İeriđi;

- 1 x Parlaklık lüm Cihazı PCE-PGM 60,
- 1 x Őarj Edilebilir Lityum-İyon Batarya,
- 1 x Őarj Adaptr,
- 1 x USB Kablo,
- 1 x lmlerle Plakası,
- 1 x Deđerlendirme Yazılımı (CD-ROM),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.