



Teknik Özellikler [Glossmetre]

[PCE-GM 60Plus]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Mobil kullanım için Glossmetre / 200 parlaklık ünitesine kadar ölçüm / 60 ° ölçüm geometrisi / 3,5 " TFT ekran / Düşük ölçüm süresi 0,5 saniye

Glossmetre PCE-GM 60Plus farklı malzemeler üzerinde parlaklık seviyesini ölçmek için kullanılır. Cihaz, ölçüm sırasında yayılan ışık yansımalarını kaydeder. Işığın bir kısmı daha sonra ölçülecek yüzey tarafından yansıtılır ve ışığın bir kısmı yüzey tarafından emilir. Glossmetre , yansıyan ışığı kullanarak parlaklık derecesini hesaplar ve kolay okunabilir TFT ekranda o değeri gösterir. Bu işin içinde satış şikâyetlerini ve maliyetleri önlemek için iyi bir yoldur.

Özellikler

- Ölçme geometrisi: 60 °
- Kalibrasyon plakası teslimat içeriğine dâhil
- Ergonomik kasa
- 3,5 "TFT
- Kısa ölçme süresi
- 200 parlaklık ünitesi

Teknik Özellikler

Ölçüm Geometrisi	60 °
Ekran	3,5 " TFT dokunmatik ekran
Standartlar	ISO 2813 GB/T 9754 ASTM D 523 ASTM D 2457
Ölçüm Yüzeği	9x15 mm
Ölçüm Aralığı	0... 200 GU
Okunabilirlik	1 GU
Tekrarlanabilirlik	±1 GU
Çoğaltılabilirlik	±1 GU
Hassasiyeti	±1,5 / ±1,5 %
Ölçüm Süresi	0,5 saniye
Ölçüler	160 x 75 x 90 mm
Ağırlık	350 gram
Menü Dili	İngilizce, Çince
Güç Kaynağı	3200 mAh Lityum-İyon şarj edilebilir batarya
Arayüz	USB / RS-232
Çevresel Koşullar	0... +40 °C
Depolama Sıcaklığı	-20... +50 °C
Bağıl Nem	<85% bağıl nem

Teslimat İçeriği;

- 1 x Glossmetre PCE-GM 60Plus,
- 1 x Şarj Adaptörü,
- 1 x USB Kablo,
- 1 x Kalibrasyon Plakası,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.

Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.

