

Akım Göstergesi PCE-N25H



Akım Göstergesi PCE-N25H

5 basamaklı LED ekran / IP65 korumalı ön kısım / Opsiyonel sensör beslemesi / ± 100 V DC, ± 250 V DC, ± 400 V DC, ± 1 A DC, ± 5 A DC, 0 ... 100 V DC, 0 ... 250 V DC için / Yazılım aracılığıyla yapılandırma

Akım göstergesi PCE-N25H, ± 100 V DC, ± 250 V DC, ± 400 V DC, ± 1 A DC, ± 5 A DC, 0 ... 100 V DC, 0 ... 250 V DC gibi DC akımını ya da DC voltajını görüntülemek için tasarlanmıştır. Giriş sinyali serbestçe ölçeklendirilebildiğinden akım göstergesi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Akım ölçüm sonucu akım göstergesinin 5 basamaklı ekranında okunabilir. Opsiyonel 24 V sensör beslemesi, 2 telli sensörlerin ya da vericilerin doğrudan bağlanmasını sağlayarak akım göstergesinin kullanımını kolaylaştırır.

Akım göstergesinin üç türü de güç kaynağı açısından farklılık gösterir. Akım göstergesi için güç kaynağı olarak 230 V'un haricinde 20 ... 40 V da seçilebilir. Akım göstergesini yapılandırma işlemi ücretsiz olarak temin edilebilen LPCon yazılımı aracılığıyla yapılır. Programlama adaptörü PCE-PD14 yardımıyla ayarlar yapılabilir ya da akım göstergesinden okunabilir. Yazılım ile oluşturulan yapılandırmalar kaydedilebilir ve tekrar çağrılabilir.

- ▶ IP65 korumalı ön kısım
- ▶ ± 100 V DC, ± 250 V DC, ± 400 V DC, ± 1 A DC, ± 5 A DC, 0 ... 100 V DC, 0 ... 250 V DC için
- ▶ Vidalı terminal üzerinden bağlantı
- ▶ Yazılım aracılığıyla yapılandırma
- ▶ 5 basamaklı LED ekran

Teknik özellikler

Giriş	± 100 V DC, ± 250 V DC, ± 400 V DC, ± 1 A DC, ± 5 A DC, 0 ... 100 V DC, 0 ... 250 V DC
Hassasiyet	± (0.2% FS + 1 dijital)
İç Direnç	10 Ω ± 1 %
Ölçeklendirme	2 noktalı
Ekran	5 basamaklı 7 segmentli LED ekran, rakam yüksekliği: 14 mm
Görüntüleme Aralığı	-19999 ... 99999
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -10 ... +55 °C Depolama: -25 ... +85 °C
Güç Kaynağı	230 V AC
Boyut	96 mm x 48 mm x 64 mm
Panel Kesiti	92 mm x 45 mm (DIN standardına göre)
Besleme Voltajı	230 V AC, 110 V AC, 24 V AC, 85 ... 235 V AC / DC, 20 ... 40 V AC/DC
Koruma Sınıfı	Ön kısım: IP 65
Ağırlık	< 200 g
Montaj	Sıkıştırma vidalı montaj klipsleri, Terminal şeridi üzerinden bağlantı
Gövde	Sağlam plastik gövde

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com