

Kolorimetre PCE-WSB 1



Kolorimetre PCE-WSB 1

Kağıt gibi çeşitli malzemelerde beyaz renk derecesini belirleme / ISO 2470 ve ISO 3688 onaylı

Kolorimetre PCE-WSB 1, kağıt, kağıt hamuru ve plastik, porselen ve diğer metalik olmayan ürünler gibi diğer malzemelerin parlaklık ölçümü için kullanılır. Kolorimetre, 100'lük bir ölçekte yayılan ışık yansımalarının yoğunluğunu ölçerek parlaklık seviyesini belirler. Tamamen siyah bir yüzeyin parlaklık seviyesi kolorimetre tarafından 1 olarak tanımlanır. Kolorimetre PCE-WSB 1, ISO 2470 ve ISO 3688 uluslararası standartlarına uygundur.

Kolorimetre, ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir ve sadece birkaç tuşu bulunduğu için kolay kullanım imkanı sunar. Kolorimetre, pil ile çalıştığı için her yere kolaylıkla taşınabilir ve belirli bir zamanda belirli bir yerde ihtiyaç duyulan ölçümlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Kolorimetrede bulunan yüksek çözünürlüklü ekran sayesinde ölçüm değerleri kolay bir şekilde okunabilir. Kolorimetre ile her türlü beyaz malzeme üzerinde ölçüm gerçekleştirilebilir.

Kolorimetre kullanılarak özellikle kağıt, kağıt hamuru, plastik ve porselen üzerinde beyazlık derecesi kolay bir şekilde belirlenebilir. Kolorimetrenin kompakt şekli ve düşük ağırlığı sayesinde teslimat içeriğinde yer alan taşıma çantası kullanılarak konumdan bağımsız ölçümler gerçekleştirilebilir. Ölçüm değerleri, gerçekleştirilen ölçümün ardından bağlantı aracılığıyla okunabilir. Kolorimetre, yüksek hassasiyet ve düşük enerji tüketimi gibi özellikleri ile son derece etkileyici bir ölçüm cihazıdır.

- ▶ Kolay kullanım
- ▶ ISO 2470 ve ISO 3688 onaylı
- ▶ Beyaz renk ölçümü
- ▶ Kompakt ve ergonomik tasarım
- ▶ Yüksek hassasiyet
- ▶ Kalibrasyon standartları (siyah ve beyaz)

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 100
Çözünürlük	0.1
Hassasiyet	$< \pm 0.1$
Uluslararası Standart	ISO 2470-2; ISO 3688
Ekran	LCD ekran
Ölçüm Çapı	Ø 15 mm
Minimum Ölçüm Aralığı	0.1
Güç Kaynağı	5 x 1.5 V AA pil
Boyut	Yaklaşık 235 x 75 x 65 mm
Ağırlık	Yaklaşık 500 g

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change

