



# Teknik Katalog

## [Dijital Ampermetre]

[PCE-N24H]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**20 mm Büyüklüğünde 4 Haneli LED Gösterge / IP 65 Korumalı / Sensör Tedariği / 100 V, 250 V, 400 V, 1 A, 5 A DC / Yapılandırma Üzerine Yazılım**

Dijital Gösterge PCE-N24H doğru akım parametresini bulmak için kullanılır. Dijital Gösterge sabit akımı, doğru akımı ölçüp gösterir. Dijital Gösterge giriş sinyalinin serbest bir şekilde ölçekleyip, çok yönlü kullanımı sağlar. Büyük 4 haneli LED gösterge sayesinde güncel ölçüm sonucunun ekrandan okunuşu çok rahattır. 24 V'luk Opsiyonel sensör tedariği sayesinde 2-iletken sensöre ya da vericiye direkt olarak bağlanma imkânı sunar, bu da Dijital Göstergenin kullanımını kolaylaştırır. Yapılandırmalar LPCon yazılımına ulaşma izni veriyor. Programlama adaptörü PCE-PD14 sayesinde ayarlamalar yapılabilir, ya da Dijital Gösterge üzerinden okunabilir. Yazılım ile oluşturulmuş yapılandırmalar kaydedilebilir ve istediğiniz zaman tekrar ölçümlerinize bakabilirsiniz.

### Özellikler

- Ön Taraflı IP 65
- 100 V, 250 V, 400 V, 1 A, 5 A DC (Seçilebilir)
- Vida kısıkaçı üzerinden bağlantılı
- Yapılandırma üzerine yazılım
- 4 Haneli LED gösterge

### Teknik Özellikler

Giriş (Seçilebilir)	± 100 V DC ± 250 V DC ± 400 V DC 0... 100 V DC 0... 250 V DC ± 1 A DC ± 5 A DC
Hassasiyet	± (0,2 % FS + 1 dgt.)
İç Direnç	10 Ω ± 1 %
Ölçekleme	2-Nokta
Gösterge	4-Basamaklı 7-Kesitli, 20 mm Büyüklüğündeki LED Gösterge
Gösterge Aralığı	-1999... 9999

Çevre Isısı	İşletmede: -10 °C... 55 °C Depoda: -25 °C... +85 °C
Ölçümler	96 mm x 48 mm x 64 mm
Donatım Tablası Kesiti	92 mm x 45 mm (DIN'a göre)
Elektrik Tedariği (Seçilebilir)	230 V AC 110 V AC 24 V AC 85... 253 V AC/DC 20... 40 V AC/DC
Sensör Tedariği (Seçilebilir)	24 V / 30 mA
Koruma Şekli	IP 65
Ağırlık	<200 gr
Montaj	Sıkma vidası ile montaj klipsleri, Terminal Boru İle bağlantılı
Gövde	Sağlam Plastik Gövde

**Teslimat İçeriği:**

- 1 x Dijital Gösterge PCE-N24H,
- 1 x Sabitleme Malzemesi,
- 1 x Conta,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.