



Teknik Katalog

[Faz-Rotasyon Ölçüm Cihazı]

[PCE-PI1]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Faz Dönme Metresi PCE-PI1 Ucuz ve kolay kullanımlı faz döndürme ölçer

Bu faz dönme göstergesi PCE-PI1, büyük bir LCD ekrana sahip sağlam bir muhafazaya sahiptir, böylece faz ve motor dönüş yönünü kolay ve rahat bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bundan başka, bireysel fazlardaki herhangi bir problem faz dönme ölçer ekranında gösterilir.

Faz rotasyon ölçeri, güvenlik standartı CAT III 600 V, IEC-61010'a uygundur. Faz rotasyonetreleri, motorları, tahrikleri ve elektrik sistemlerini beslemek için üç fazlı güç kaynaklarının kullanıldığı tüm alanlarda faz dönüşünü belirlemek için idealdir. Faz rotasyon sayacı, 690 VAC'ye kadar gerilim aralığına sahiptir. Faz rotasyon sayacının kullanılması yanlış dönme yönü nedeniyle ortaya çıkabilecek motorların ve ekipmanın hasar görmesini önlemeye yardımcı olur.

Özellikler

- Kolay kullanım
- Pil gerekmez
- Kolay bağlantı için güçlü sağlam klipsler
- 3 fazlı ölçümler 40 ... 690 V AC
- Güvenlik: IEC 61010, CAT III 600 V
- Koruma sınıfı IP-40
- Geniş LCD ekran

Teknik Özellikler

Ölçüm aralığı	40 ... 690 VAC
Frekans aralığı	15 ... 400 Hz
Akım tüketimi	1 mA
Faz başına test akımı	1 mA
Çevresel koşullar	0 ... 40 ° C
Kaplama koruması	IP40
Güçlü klipsli test uçları	3 x 130 cm
Boyutlar	130 x 69 x 32 mm
Ağırlık	130 g
Koruma / standardizasyon	IEC 61010 / EN61010 IEC 61557-7 / EN 61557-7

Teslimat İeriđi:

1 x PCE-PI1,

3 x Sađlam klipsli test uları,

1 x Kullanım talimatları.