

Duvar Nem Ölçer PCE-PMI 2



Duvar Nem Ölçer PCE-PMI 2

LED ile alarmlı optik nem değerlendirmesi / Beton, ahşap, sıva vb. nem ölçümü /

Karakteristik eğri / MAKS. fonksiyonu / Otomatik kapanma / Arka aydınlatmalı LCD ekran

Duvar nem ölçer PCE-PMI 2 kullanılarak ahşabın, duvarların ve sıvaların nem kontrolü hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Cihaz elinize tam oturduğu için duvar malzemeleri ve diğer malzemeler rahat bir şekilde ölçülebilir. Duvar nem ölçer, duvarların, ahşabın, betonun vb. nemini ölçmek için malzemenin yoğunluğuna göre karakteristik eğriler sağlar. Eğriler, fonksiyon tuşları ile kolay bir şekilde değiştirilebilir.

Duvar nem ölçerin diğer bir özelliği de ayarlanabilir alarm fonksiyonunun bulunmasıdır. Kontrol panelinin üstünde bulunan LED optik nem değerlendirmesi sunar. Bu nedenle cihaz, şantiye alanlarında, malzeme giriş kontrollerinde ve üretimde referans ölçümler için idealdir. PCE-PMI 2, günlük kullanım için en uygun şekilde donatılmıştır.

- ▶ Elektrik direnci ölçüm prensibi
- ▶ Tahribatsız
- ▶ 50 mm penetrasyon derinliği
- ▶ Beton, çimento, ahşap, sıva, kauçuk ve daha fazlası için
- ▶ Sınır değeri aşıldığında alarm fonksiyonu
- ▶ Metalik küreli sensör
- ▶ Ayarlanabilir LCD arka aydınlatması
- ▶ Otomatik kapanma fonksiyonu
- ▶ Zero fonksiyonu / otomatik kalibrasyon
- ▶ Maks. hold fonksiyonu

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 200 dijit
Hassasiyet	Ölçüm değerinin \pm %0.5'i + 0.5 dijit
Çözünürlük	0.1 dijit
Ölçüm Derinliği	50 mm
Ölçüm Prensibi	Kapatif
Sensör Türü	Metal sferoid
Ekran	LCD ekran
Karakteristik Eğri Sayısı	20
Çalışma Sıcaklığı	0 ... 50°C
Ortam Nemi	< 90% n.o
Güç Kaynağı	4 x 1.5 V AAA pil
Boyut	165 x 62 x 26 mm
Ağırlık	119 g (pilsiz)

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change