



Teknik Katalog

[Yüzey Ölçüm Cihazı]

[PCE-WSB 1]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No
6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47

Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR www.pce-instruments.com/turkish

www.pce-instruments.com

Kağıt gibi çeşitli materyallerde beyaz renk seviyesinin belirlenmesi için dijital Yüzey Ölçüm Cihazı / ISO 2470 ve ISO 3688 onaylı

PCE-WSB 1 Yüzey Ölçüm Cihazı kâğıt, selüloz, plastik, porselen ve metalik olmayan diğer materyallerde parlaklık seviyesini ölçer. PCE-WSB 1 Yüzey Ölçüm Cihazı ile difüzyon yansıma yoğunluğu sayesinde düz yüzeylerde parlaklık seviyesi 100 olarak, siyah yüzeylerde ise 0 olarak belirlenir. PCE-WSB 1 ISO 2470 ve ISO 3688 uluslararası standartlara uygundur. Spektrometre ergonomik tasarımı sayesinde rahat kontrol edilebilmekte ve çok az tuşu sayesinde kolay kullanılabilir. Yüzey Ölçüm Cihazı ile çalışma özelliği, cihazı istenilen alana taşıyabilme ve her yerde ölçüm yapabilme imkânı sağlamaktadır, cihazın yüksek çözünürlüklü ekranı sayesinde ise gerektiğinde belli bir yer ve zamanda belirlenen değerler kolaylıkla okunabilmektedir. Bu Yüzey Ölçüm Cihazı ile bütün beyaz materyallerde ölçüm gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle kâğıt, selüloz, plastik ve porselen gibi materyallerin beyazlık derecesi belirlenirken ölçümler çok iyi yapılabilmektedir. Teslimata dahil taşıma çantası ve cihazın kompakt şekli ile istenilen herhangi bir yerde ölçüm yapılabilir, ayrıca hafif ağırlığa sahip beyazlık ölçüm cihazımızın bağımsız bir yerde ölçümü etkinleştirebilir ve bir bağlantı ile ölçümü yapılmış verilerin Yüzey Ölçüm Cihazı tarafından okunması mümkündür. Yüzey Ölçüm Cihazı, farklı ölçümlerde yüksek hassasiyeti ve bu tür ölçümler sırasında az enerji harcaması ile öne çıkmaktadır. Burada Yüzey Ölçüm Cihazı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Yüzey Ölçüm Cihazı teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Kolay kullanım
- ISO 2470 ve ISO 3688'e uygun
- Beyaz renk ölçümü için
- Kompakt ve ergonomik yapı
- Yüksek hassasiyet
- Kalibrasyon standartları ile (siyah ve beyaz)

Teknik Özellikler

Ölçüm aralığı	0 ... 100
Çözünürlük	0,1
Hassasiyet	$< \pm 0,1$
Uluslararası Standartlar	ISO 2470; ISO 3688



Ölçüm değerinin göstergesi	LCD Ekran
Ölçüm çapı	Ø 15 mm
minimum ölçüm aralığı	0,1
Güç kaynağı	5 tane AA tipi Pil
Boyutlar yaklaşık	235 x 75 x 65 mm
Ağırlık yaklaşık	500 gr.

Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE-WSB 1,
- 1 x Parlaklık Standardı,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Siyah Kalibrasyon Standardı,
- 1 x Beyaz kalibrasyon Standardı, Kullanım Kılavuzu