



# Refraktometre PCE-SG Antifriz için



## Refraktometre PCE-SG

### Taşınabilir / Soğutma sıvısı, antifriz, pil asidi ve temizlik ürünleri için

Refraktometre PCE-SG, elektrolit çözeltili pillerin özgül ağırlığının yanı sıra propilen ya da etilen glikol bazlı soğutma sıvılarının donma noktasını Celsius (°C) cinsinden belirlemek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Motorda uygun antifriz konsantrasyonunun korunması maliyetli tamir işlemlerinin önüne geçer. Bu nedenle, refraktometre, uygun seyreltmeyi sağlamak için kamyon ve otomotiv teknisyenleri tarafından dünya çapında kullanılır. Bunun haricinde, refraktometre, temizlik ürünlerinin ölçümünde de kullanılabilir. Refraktometre, pil asidindeki şarj seviyesini de gösterir.

Refraktometrenin ultra pürüzsüz merceği, yarı saydam mavi ve tamamen şeffaf net bir arka planda kolay okunabilir bir ölçek sağlayan yüksek kaliteli optik sunar. Ortam aydınlatması, ölçüm sonuçlarının net bir şekilde okunması için yeterli aydınlatma sağlar.

- ▶ Soğutma sıvısı, antifriz, pil asidi ve temizlik ürünlerinde kullanım
- ▶ Ultra pürüzsüz mercek
- ▶ Yüksek kaliteli optik
- ▶ Kolay okunabilir ölçek
- ▶ Ölçüm sonucunu net bir şekilde okumak için sadece ortam aydınlatması gerekir
- ▶ Taşınabilir ve kullanımı kolay
- ▶ Etilen glikol, propilen glikol ve temizlik solüsyonlarını **sadece Celcius (°C)** cinsinden ölçer

Subject to change



## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... -50 °C Soğutma sıvısı / Antifriz
	0 ... -40 °C Temizlik ürünleri
	1.15 - 1.30 SG Pil asidi
Hassasiyet	± 5 °C Antifriz
	± 5 °C Temizlik ürünleri
	± 0.01 SG Pil asidi
Çözünürlük	5 °C Antifriz
	5 °C Temizlik ürünleri
	0.01 SG Pil asidi
Sıcaklık Kompanzasyonu	Var
Boyut	157 x 29 mm çap
Ağırlık	230 g

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change

