



Teknik Katalog [Videoskop]

[PCE-VE 200-S]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kamera kafa çapı: 2.3 mm / 3,5 " LCD Ekran / 2600 mAh Akü / Kablo uzunluğu 1 m
Kamera kafası 6 beyaz, ayarlanabilir LED / Micro SD kart yuvası

PCE-VE 200-S, motorların, makinelerin ve daha fazlasının tahribatsız muayenesi (NDE) için endüstri gözetim kamerası, endoskop veya boroskoptur. Bu endüstriyel boroskop, uygun fiyata mükemmel görüntü kalitesi sağlar. Erişilmesi zor yerlerde bulunan sorunları teşhis etmek için ideal bir araç olan su geçirmez kamera kafasında, optimum aydınlatma için ayarlanabilen yoğunluklu 6 LED ışık bulunur. Buna ek olarak, dijital görüntü büyütme veya 4 kata kadar yakınlaştırma da mevcuttur.

Konsantrasyon kaydedilen görüntüleri ve videoları doğrudan bir mikro SD kart belleğine depolar. 1 m / 3,28 'kablo uzunluğu ve 3,7 mm / 0,14 "çap, video inceleme kamerasına eşsiz erişime izin vererek duvarların, boruların, deliklerin, kanalların, motorların ve makinelerin iç kısımlarını görüntüleyebilir ve böylece maliyetli ve zaman alıcı sökölme ihtiyacını ortadan kaldırır. Makine mühendisliği, imalat, otomotiv, havacılık, inşaat, sıhhi tesisat ve ısıtma, havalandırma, klima ve soğutma (HVACR) profesyonelleri hem çok çeşitli uygulamalarda yararlı olan bu video inceleme kamerasını bulmaktadır.

*** Medikal kullanım için değildir ***

Özellikler

- Su geçirmez kamera başlığı
- CMOS çip görüntü sensörü
- 3.7 mm / 0.14" çap
- 180° görüntü döndürme ve ayna fonksiyonu
- 3,5 LCD Ekran
- 1600 x 1200 piksel JPEG görüntü / 640 x 480 piksel
- Mikro SD kart hafızası
- Mikro USB 2.0 ve TV çıkışları

Teknik Özellikler

Ekran	LCD, 3.5"
Çözünürlük	1600 x 1200 piksel JPEG görünümü / 640 x 480 piksel
	AVI video
Görüntü Döndürme	180 ° ve ayna fonksiyonu
Dondurma Fonksiyonu	Var
Yakınlaştırma	4 kere

Menü Dili	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca, Basit Çince, Geleneksel Çince
Kablo Çapı	3.7 mm / 0.14" kablo çapı
Kablo Uzunluğu	1 m / 3.28'
Kablo Sertliği	Yarı esnek
Görüntü Sensörü	CMOS çip
Aydınlatma	6 beyaz LED
Görüş/Açı/Perspektif Alanı	90 °
Görüş Derinliği	15...100 mm / 0,59...3,94"
Depolama	Mikro SD kart (dâhili değil)
Arayüzler	Mikro USB 2.0, TV çıkışı (PAL), Mikro SD kart slotu
Güç Kaynağı	Şarj edilebilir 18650 Li-ion batarya
Batarya Kapasitesi	2600 mAh
Batarya Ömrü	Tam şarjdan sonra 5 saate kadar
İşlem Koşulları	Ana ünite ve prob, havada: -10...+50 °C / +14...+122 °F, bağıl nem 15...90% Prob, suda: +5...+50 °C / +41...+122 °F
Sıvı Direnci	Ana ünite ve prob: Makine yağı, hafif yağ veya 5%
Koruma	Ana ünite: Yağmur (batarya kapağı kapalı olmalı), su altında değil Prob: Su, yağ ve toz, IO67 koruma sınıfıyla uyumlu

Teslimat İeriđi;

1 x PCE-VE 200-S,

1 x Duvar Őarj Cihazı,

1 x Video ıkıŐ Kablosu,

1 x Kullanım Kılavuzu.