



# Teknik Katalog [Endoskop]

[PCE-VE 200-KIT2]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish  
www.pce-instruments.com

PCE-VE 200, motorların, makinelerin ve daha fazlasının tahribatsız muayenesi (NDE) için bir endüstriyel muayene kamerası, endoskop veya boroskop'dur. Bu endüstriyel endoskop uygun fiyata mükemmel görüntü kalitesi sağlar. Erişilmesi zor yerlerde bulunan sorunları teşhis etmek için ideal bir araç olan su geçirmez kamera kafasında, optimum aydınlatma için ayarlanabilen yoğunluklu 6 LED ışık bulunur. Buna ek olarak, dijital resim büyütme veya 4 kata kadar yakınlaştırma da mevcuttur.

Konsantre kaydedilen görüntüleri ve videoları doğrudan bir mikro SD kart belleğine depolar. 1 m / 3,28 'kablo uzunluğu ve 4,5 mm / 0,18 inç çap, video inceleme kamerasına eşsiz erişime izin vererek duvarların, boruların, deliklerin, kanalların, motorların ve makinelerin iç kısımlarını görüntüleyebiliyor ve böylece masraflı ve zaman alıcı söküm ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Havalandırma, klima ve soğutma (HVACR) profesyonelleri hem makine mühendisliği, imalat, otomotiv, havacılık, inşaat, sıhhi tesisat ve ısıtma, hem de çeşitli uygulama alanlarında kullanışlı buluyorlar.

### Özellikler

- LCD ekranda 3,5
- 3.28 ft kablo uzunluğu
- Kablo çapı 0,18
- Kamera kafasında / CMOS çip görüntü sensöründe 1/8
- 1600 x 1200 piksel JPEG görüntü / 640 x 480 piksel AVI video çözünürlüğü
- Mikro SD kart hafızası
- Mikro USB 2.0 ve TV çıkışları

### Teknik Özellikler

Ekran	LCD, 3.5"
Çözünürlük	1600 x 1200 piksel JPEG görüntü 640 x 480 piksel AVI video
Görüntü döndürme	180 °
Dondurma fonksiyonu	Evet
Yakınlaştırma	4 kere

Menü dilleri	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanya, Rusça, Japonca, Basit Çince, Geleneksel Çince
Kablo çapı	4.5 mm / 0.18" kablo çapı
Kablo uzunluğu	1 m / 3.28'
Kablo esnekliği	Yarı esnek
Görüntü sensörü	CMOS çip
Işıklandırma	6 beyaz LED
Açı / perspektif	90 °
Görüş derinliği	15...100 mm / 0,59...3,93701 in
Depolama ortamı	Mikro SD kart (dahili değildir)
Arayüzler	Mikro USB 2.0, TV çıkışı (PAL), Mikro SD kart slotu
Güç kaynağı	Şarj edilebilir 18650 Li-ion batarya
Batarya kapasitesi	2600 mAh
Batarya ömrü	Tam şarj ile 5 saate kadar
İşlem koşulları	Ana ünite ve prob, havada: -10...+50 °C / +14...+122 °F, bağlı Nem 15...90% Prob, suda: +5...+50 °C / +41...+122 °F
Sıvı direnci	Ana ünite ve prob: Makine yağı, hafif yağ veya 5% salin
Koruma	Ana ünite: Yağmurdan (batarya kapağı kapalı olmalıdır), su altında değil Su, yağ ve toz IP67 koruma sınıfıyla uyumlu

**Teslimat İçeriği:**

- 1 x PCE-VE 200 Kamera
- 1 x USB kablo
- 1 x USB adaptör
- 1 x Kullanım kılavuzu