

Stetoskop PCE-S 42



Makine Stetoskop PCE-S 42
Rulmanları ve motorları dinlemek için makine stetoskopu
Farklı uzunluklarda iki ölçüm ucu /32 ses seviyesi
Gürültü önleyici kulaklıklar teslimat

Makine stetoskopu PCE-S 42, makine stetoskopunu kullanarak bakım ve onarım işi yapmanızı sağlayan tek tek makine parçalarını dinlemek üzere tasarlanmıştır. Bir makine stetoskopunun kullanılması yatak ve motorlarda sağlam olguları dinlemeyi kolaylaştırır. Bu, makinenin hafif hasar gördüğünü ve gözle görülmedikçe ciddi hasarlara ve makineye zarar verebileceğine işaret eden seslerin yükseltilmesini mümkün kılar. Makine stetoskopu şekli insan kafasına uyarlanmış kulaklıklar ile birlikte gelir ve bu nedenle gürültülü ortamlarda kullanılmak için mükemmel bir şekilde uygundur. Büyük yastıklı kulaklıklar gürültüyü bastıran bir etkiye sahiptir ve aynı zamanda giyme konforu sunar. Makine stetoskopu en çok vuruş ve taşlama seslerini yükseltmek için kullanılır. Bu sesler oluştuğunda, makineyi kesintisiz olarak durdurarak maddi kayıpları önlemek için, makineyi iyice test edilmiş bir şekilde muhafaza etmeniz ve gerekirse tek tek parçaları değiştirmeniz gereklidir.

- ▶ İki farklı ölçüm ucu
- ▶ Durağan olmayan ölçüm cihazı
- ▶ 32 ses seviyesi
- ▶ İnsan kafasına uyarlanmış kulaklıklar
- ▶ Koruyucu bakım ve servis için
- ▶ Gürültüyü bastıran kulaklıklar

Teknik özellikler

Frekans Aralığı	30 Hz ... 15 KHz
Çevre Koşulları	-10 ... +40 ° C
Dijital olarak Ayarlanabilir Çıkış Seviyesi	32 seviye
Kulaklıklar	32 Ω
Güç Kaynağı	4 x AAA pil
Pil Ömrü	30 saat
Boyut	220 x 35 x 35 mm
Uzunluk Sensörleri	70/280 mm

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change

