



# Teknik Katalog [Ampermetre]

[PCE- N25S]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**5 haneli LED ekran / IP65 korumalı ön / Opsiyonel sensör güç kaynağı sistemi /Mevcut farklı girişler / Yazılım yoluyla kurulum**

Dijital gösterge PCE-N25S, standart sinyaller işlemek için kullanılır. Özel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak dijital gösterge, 0...20 mA, 4 ... 20 mA, 0... 60 mV, 0 ... 10 V,  $\pm$  60 mV gibi farklı girişlerle sipariş edilebilir veya  $\pm$  10 V. Dijital göstergenin giriş sinyali serbestçe ölçeklendirilebilir, bu da uygulama olanaklarını artırır. Ölçülen değerler büyük 5 basamaklı LED ekranda gösterilir. Bir seçenek olarak, 2 telli sensörleri veya dönüştürücüleri bağlamak için entegre bir 24 V'lik sensör güç kaynağı sistemi mevcuttur. Dijital göstergenin güç kaynağı da ihtiyaçlarınıza göre seçilebilir. Dijital göstergeyi kurmak için, bir PC'ye bağlamak için isteğe bağlı programlama adaptörü PCE-PD14'ü kullanabilirsiniz. Orada ayarları ayarlamak için ücretsiz PC yazılımı LPCon kullanabilirsiniz.

**Özellikler**

- IP65 korumalı ön
- 6 farklı standart sinyal girişi mevcuttur
- Yazılım aracılığıyla konfigürasyon
- 5 basamaklı LED ekran
- Serbestçe ölçeklenebilir

**Teknik Özellikleri**

	0 ... 20 mA
	4 ... 20 mA
Giriş (seçilebilir)	0 ... 60 mV
	0 ... 10 V
	$\pm$ 60 mV
	$\pm$ 10 V
Hassasiyet	$\pm$ (0,2 % FS + 1 dijit)
İç Direnç	10 Ohm $\pm$ 1 %
Ölçekleme	2 points
Ekran	5-dijit, 7 hane, LED, yükseklik: 14 mm
Görüntü Aralığı	-19999 ... 99999

---

Çevre Koşulları	Çalışma sırasında: -10 ... +55 °C Depolama sırasında: -25 ... +85 °C
	230 V AC 110 V AC
Güç Kaynağı	24 V AC 85...235 V AC/DC 20...40 V AC/DC
Boyutlar	96 x 48 x 64 mm
Panel kesiti	92 x 45 mm (DIN standartlarına göre)
Koruma Sınıfı	Ön: IP 65
Ağırlık	< 200 g
Montaj	Vidalı klipslerin montajı, terminal şeridi vasıtasıyla bağlantı
Kaplama	Dayanıklı plastik kaplama

**Teslimat İçeriği;**

1x Dijital Gösterge PCE-N25S,

1x Montaj Klipsleri,

1x Vida,

1x Kullanım Kılavuzu.