



# Teknik Katalog

## [Malzeme Nemi Ölçüm Cihazı]

[PCE-WT1N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## Sağlam ölçüm haznesi ve kolay kullanımlı talaşın mutlak Nemi için Ahşap Nem Ölçer

Ahşap Nem Ölçer PCE-WT1N önce doldurulur, sonra Cihazın içinde sıkıştırılır ve prob çeşidini ayarladıktan sonra nemi okunur. Ahşap Nem Ölçer PCE-WT1N nemi elektrikli direnç yöntemi ile belirlemektedir. Ahşap Nem Ölçer nem oranının belirlemede hızlı bir şekilde yardımcı olur. Diğer bir avantajı ise pratik kullanımı, küçük boyutu ve çok sağlam yapısıdır. Ahşap Nem Ölçer kalibre edilmiş şekilde teslim edilir. Burada Ahşap Nem Ölçer ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Ahşap Nem Ölçer teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

### Özellikler

- Hızlı nem oranının belirlenmesi
- Elektriksel direnç yöntemi
- Talaş, saman, vb. gibi biyokütleler için
- Yakl. 120 cm<sup>3</sup>'ye kadar örnek büyüklüğü
- Dahili Taşıma Çantası
- Kolay ve hızlı kullanım
- Aşırı basınç koruması ile sağlam yapı
- Pil ile çalışmaktadır

### Teknik Özellikler

#### Talaş Nem Ölçüm Cihazının Ölçüm Aralığı

Talaş	8 ... 30 %
Saman, ot	8 ... 25 %

#### Talaş Nem Ölçüm Cihazının Genel Bilgileri

Çözünürlük	0,1 %
Hassasiyet	Ölçüm değerinden $\pm 10$ %
Ölçüm bölümün hacmi	120 cm <sup>3</sup>
Talaş örneğin büyüklüğü	maks. 20 x 15 x 15 mm
Ölçümdeki basınç	yakl.. 0,2 MPa
Sıcaklık kompenzasyonu	Dijital ayarlanabilir
Gösterge	3-pozisyonlu LCD
Güç kaynağı	12 V Typ A 23 Pil
Çevresel sıcaklık aralığı	0 ... 50 °C

---

Boyutlar 300 x 220 x 65 mm

Ağırlık 990 gr.

**Teslimat İçeriği;**

1 x PCE-WT1N

1 x Pil

1 x Taşıma Çantası

1 x Kullanım Kılavuzu