



Teknik Katalog [Yılan Kamera]

[PCE-VE 355N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

PCE-VE 355N Endüstri Endoskopu**8 GB SD kart belleği ve 4.5 mm çaplı küçük kabloyla iki yönlü eklem muayene kamerası, boroskop veya videoskop**

PCE-VE 355N, küçük parçaların ve ulaşılması zor yerlerin tahribatsız muayenesi (NDI) için iki yönlü, endüstri endoskopu, boroskop, muayene kamerası veya video skorudur. Kamera kafasında otomatik aydınlatmalı 5 LED ışık bulunur. Resimler ve videolar, bir bilgisayara kolayca aktarılmasını sağlayan 8 GB SD kart belleğine kaydedilir. 1.5 m / 4.92 'kablo uzunluğu ve küçük 4.5 mm / 0.18 "çap, video inceleme kamerasına eşsiz erişime izin vererek duvarların, boruların, deliklerin, kanalların, motorların ve makinelerin iç kısımlarını görüntüleyebilir ve böylece masraflı ve zaman alıcı bir ihtiyacı ortadan kaldırır. Makine mühendisliği, imalat, otomotiv, havacılık, inşaat ve ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) uzmanları bu video inceleme kamerasını çeşitli uygulamalarda kullanışlı buluyor.

Tıbbi alanlara uygun değildir.

Özellikler

- Küçük 4.5 mm / 0.18 "çap
- 1,5 m / 4,92 'uzunluğunda yarı sert / yarı esnek kablo
- Kamera kafasında otomatik aydınlatmalı 5 LED ışık
- Fotoğraf ve videoları birlikte verilen 8 GB SD kart hafızasına kaydeder
- İki yönlü, eklemli kamera kafası 180 ° görüntüleme için her yönde 90 ° viraj

Teknik Özellikler

Kablo çapı	4.5 mm / 0.18 in.
Kablo uzunluğu	1.5 m / 4.92 ft
Mafsal	İki yönlü, her yönde 90 °
Alan derinliği	1.5 ... 10 cm / 0.59 ... 3.94 in.
Görüş alanı	67°
Bükülme yarıçapı	90 mm / 3.54 in.
Aydınlatma	5 LED, otomatik
Beyaz dengesi	Sabit
Görüntü sensörü	CMOS
Resim oranı	Saniyede 30 kare (fps)
Ekran	88,9 mm / 3,5 inç TFT LCD monitör
Arayüz	Mini USB 1.1 (AV çıkışı / AV girişi)

Depolama seçenekleri	Resim veya video
Depolama	8 GB bellek kartı (32 GB'a yükseltilebilir)
Sıkıştırma formatı	MPEG 4
Resim formatı	JPEG (640 x 480 pixel resolution)
Video çıkış formatı	NTSC / PAL
Video formatı	ASF (320 x 240)
Çalışma ve saklama sıcaklığı	-10 ... +50 °C / +14 ... +122 °F
Gerilim beslemesi	Şarj edilebilir 3.7 V lityum iyon pil
Boyutlar, taşınabilir cihaz	207 x 118 x 37 mm / 8.15 x 4.65 x 1.46 inç
Ağırlık, taşıma çantası dahil	450 g / 1 lb

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-VE 355N endüstriyel endoskop
- 1 x 8 GB SD kartı
- 1 x USB kablosu
- 1 x Şarj cihazı
- 1 x Kullanım kılavuzu
- 1 x Taşıma çantası