



Teknik Katalog [Isı Ölçüm Cihazı]

[PCE-777N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No
6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47

Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR www.pce-instruments.com/turkish

www.pce-instruments.com

Temassız ölçümler için kırmızı lazer ışınli kompakt ve küçük termometre, yüzey sıcaklıkları için zarar vermeden ölçüm

PCE-777N İnfrared Termometre, yüzey sıcaklığını uzak mesafeli, zarar vermeyen bir kızılötesi ışın aracılığıyla ölçer. Bu hafif İnfrared Termometre, rahat kullanımı ve kırmızı lazer odağı ile öne çıkmaktadır. Bu sayede yüzeye kolaylıkla odaklama yapabilir ve sıcaklığı termometreye kaydeder. İnfrared Termometre sanayi ve zanaat için idealdir; örneğin ısıtma, havalandırma, klima, otomobiller, elektrik cihazlarının kontrolü ve elektrik dolaplarının bakım ve onarımında kullanılabilir. PCE-777N İnfrared Termometre ayrıca aşırı koşullarda da kullanılabilir ve hassas bir ölçüm yapar. Termometrenin ekran arka plan aydınlatması açılabilir veya kapanabilir. İnfrared Termometre, güvenli bir mesafeden sıcak veya hareket halinde olan ya da ulaşılması zor bölgelerde bulunan objeleri ölçmek için bir odaklama yardımı mevcuttur. İnfrared Termometre emisyon değeri 0,95'e sabitlidir ve bütün sıcaklık ölçümlerinin %90'ını kapsar. Bu cihaz hakkında sorunuz varsa aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Hızlı ölçüm sıklığı
- Ölçüm değerini °C veya °F olarak gösterme
- Sabit emisyon derecesi
- Ölçüm noktası ilişkisi 8 : 1
- Otomatik bağlantı kesme
- Bateria ile güç sağlama
- Lazer noktalayıcı aktivasyonu
- Kompakt ve sağlam yapı

Teknik Özellikler

Sıcaklık ölçüm aralığı	-30 °C ... +260 °C -22 °F ... +500
Çözünürlük	°F 0,1 °C
Hassasiyet	18 °C, <80 % n.o. ±4 °C (-30 °C ... 0 °C) ±2% veya ±2 °C (0 °C ... +260 °C)
Ölçüm noktası (Ölçüm noktası büyüklüğüyle mesafe ilişkisi)	8 : 1
Emisyon derecesi	0,95
(sabit) LCD ekran	aydınlatmalı
Lazer / lazer vizör	Aktive edilebilir, sadece tek nokta görünür
Yanıt verme süresi	< 1 s
Çevresel koşullar	Çalışma: 0 ... 50 °C, 10 ... 90 % n.o. Depolama: -20 ... +60 °C, <80 % n.o.

Güç kaynağı	9V pil
Boyutlar	82 x 41,5 x 160 mm
Ağırlık	180 gr.

Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE-777N,
- 1 x Batarya,
- 1 x Taşıma çantası
- 1 x Kullanım kılavuzu.