



Teknik Katalog [Durometre]

[PCE-DD-D]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Shore D sertlik ölçümü için NDT Cihazı ör: sert lastik, termik plastik/ ± 1 sertlik derecesi
hassasiyet / 0,5 sertlik derecesi çözünürlük / HOLD / 0,5 sertlik derecesi çözünürlük /
HOLD Fonksiyonu**

NDT Cihazı PCE-DD-D, Shore D sertlik testi için kompakt bir cihazdır ve biraz sert materyaller için uygundur, örneğin sert lastik, termik plastik gibi. NDT Cihazı PCE-DD-D'nin penetrasyon gövdesi 30 derece bir koni kullanılır ve 50 Newton basınç gücü uygular. Ölçümler en az 6 mm kalınlığında materyallere uygulanmalıdır, eğer materyal bundan daha inceyse bu durumda aynı materyalden arkaya destek yapılarak kalınlık artırılmalıdır. Burada NDT Cihazı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu NDT Cihazı teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- El tipi cihaz
- Shore D ölçümleri
- HOLD Fonksiyonu
- Dijital ekran
- Büyük ekran
- Plastik kılıf teslimata dahil

Teknik Özellikler

Ölçüm alanı	0 ... 100 Shore D
Çözünürlük	0,5 Sertlik - Derecesi
Hassasiyet	20 ... 80 Shore A 'de ± 2 Sertlik - Derecesi
Penetrasyon derinliği	0 ... 2.5 mm
Basınç kuvveti	5 Kg
Penetratör gövde	30°
Boyutlar	85 x 60 x 25 mm
Güç kaynağı	1 x 1,5 V (SR44)
Ağırlık	yaklaşık 300 gr.

Teslimat İeriđi:

- 1 x PCE-DD-D NDT Cihazı,
- 1 x Taşıma antası,
- 1 x Pil,
- 1 x Kullanım kılavuzu.

Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil deđildir. Fiyat iin irtibata geiniz.

Eđitim talebiniz varsa irtibata geiniz.