

# Kaplama Kalınlığı Ölçer PCE-CT 27FN



## Kaplama Kalınlığı Ölçer PCE-CT 27FN

### Yüzey ölçümü / Geniş ölçüm aralığı / Ölçüm başlığında V oluk

Kaplama kalınlığı ölçer PCE-CT 27FN, metalik yüzeylerdeki kaplama kalınlıklarını belirlemek için tasarlanmıştır. Kaplama kalınlığı ölçer ile hem demirli hem de demir dışı metaller ölçülebilir. Böylece, vernik, boya, plastik vb. malzemeler kontrol edilebilir. Kaplama kalınlığı ölçer iş parçaları üzerinde kontrol ölçümleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Tahribatsız ölçüm gerçekleştirmesi nedeniyle kaplama kalınlığı ölçer söz konusu alanlarda sıklıkla kullanılır.

Kaplama kalınlığı ölçer kalite kontrolünün yanı sıra gelen malların kontrolünde de kullanılabilir. Kaplama kalınlığı ölçer, çelik ve demirde lake, plastik, krom, bakır, çinko, emaye vb. gibi manyetik olmayan kaplamaların ölçümlerinin yanı sıra bakır, alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelikte lake, plastik, emaye, kağıt, cam, kauçuk vb. gibi tüm yalıtım kaplamaları için tasarlanmıştır.

- ▶ F / N: demirli ve demir dışı metaller için
- ▶ Hemen ölçüme hazır
- ▶ Geniş ölçüm aralığı
- ▶ Hassas ölçüm sonuçları için ölçüm başlığı
- ▶ Ölçüm başlığında pratik V oluk
- ▶ Harici ölçüm probu
- ▶ Ölçüm aralığı: 0 ... 1250 µm
- ▶ Kalibrasyon standartları dahil

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ...1250 µm / 0 ... 50 mil
Çözünürlük	0.1 µm / 0.1 mil
Hassasiyet	± (%2 + 2 µm) / ± (%2 + 0.1 mil)
Alt Tabakanın Minimum Kalınlığı	0.4 mm
En Küçük Ölçüm Alanı	Ø 8 mm
En Küçük Eğrilik Yarıçapı	Dışbükey 1.5 mm, içbükey 7.0 mm
Güç Kaynağı	2 x 1.5 V pil
Çevre Koşulları	-10 ... +50 °C
Boyut	166 x 68 x 30 mm
Ağırlık	180 g (pil dahil)

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change

