



Teknik Özellikler [Boroskop]

[PCE-VE 380N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Sanayi , tamirhane ve ya atölyeler için Boroskop / 8 GB hafıza kartı ile/ Video kayıt ve görüntü kaydetme/ 28 mm çap / 30 metre itme kablosu

Boroskop PCE-VE 380N boşluk içinde, hava yollarında, iniş boruları, bacalar, kanalizasyon boruları gibi makine ve tesisat iç işleyişlerinde optik görüntülemeyi mümkün kılar. Her sanayi, tamirhane ya da atölyede bakım ve geliştirme için ideal araç itme kamerasıdır. Optik analiz bir Boroskop ile hiç bu kadar kolay olmamıştı. Boroskop PCE-VE 380N profesyonel video kontrollerinde girişi sunar. Cihaz ve tesisat kusurlarını boru ve diğer boşluklarda kolay ve ağdan bağımsız denetleyebilirsiniz. Dayanıklı 28 mm kamera başlığı ile 50 mm çaplı eğri boru hattı içinde. Boroskop'un video ve görüntü kesitlerini ayırması ile değerlendirme bileşenleri direk cihazın sd hafıza kartında kaydedilir.

Özellikler

- 28 mm kamera başlığı
- Su geçirmez kamera başlığı
- Parlak LED aydınlatıcı
- Portatif taşınabilir cihazı
- 30 m itme kablosu
- Şarj edilebilir akümülatör
- SD hafıza kartı
- Çantada Teslimat içeriği, tam odaklama ve sd hafıza kartı

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kablo Çapı | 28 mm |
| Kablo Uzunluğu | 30 m |
| Görüntü Derinliği | 10.... mm |
| Görüntü Alanı / Görüntü Açısı | 150,8 ° |
| Aydınlatma | 8 LED`s |
| Pozlama | Otomatik |
| Beyaz Dengesi | Sabit |
| İmaj Sensörü | CMOS |
| İmaj Sensörü(dinamik/statik) | 640 x 480 |
| İmaj Frekansı | 30 / s |
| Gösterge | 3,5 " TFT- ekran |
| Arayüz | Mini-USB 1.1 und AV out |
| Kayıt Seçeneği | Görüntü ve video |
| Hafıza | 8 GB SD hafıza kartı (32GB Kart Destekler) |
| Kompresyon Formatı | MPEG4 |
| İmaj Formatı | JPEG (640 x 480) |
| Video Çıkış Formatı | NTSC & PAL |
| Video Formatı | ASF (320 x 240) |
| Menü Rehberi | Menü rehberi |
| Çevresel Koşullar | -10 ... +70 °C |
| Güç Kaynağı | 3,7 V şarj edilebilir Li-iyon akü |
| Boyut | 207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm |
| Kamera Temizleme ve Koruma Sınıfı | IP 68 |

Teslimat İçeriği;

- 1 x Boroskop PCE-380N,
- 1 x Yılan Kamera Kablosu,
- 1 x Optikleme,
- 1 x 8 GB SD Hafıza Kartı,
- 1 x Taşınabilir Çanta,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.