



# Teknik Katalog

## [Renk Uyumu Cihazı]

[PCE-CIC 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish  
www.pce-instruments.com

**Renk eşleştirme için renk aydınlatma haznesi / Kalite kontrolünde kullanım için / Saat sayacı / Geniş izleme alanı / İç temizliği kolay / Altı ışık tipinin simülasyonu**

Ürünlerin üretim sırasında aynı renk özelliklerine sahip olması gereken her yerde bir renk eşleme kutusu kullanılır. Böylece, bir renk eşleştirme kutusu kalite kontrolüne katkıda bulunur. Renk eşleme kutusu, belirli örneklerin renk özelliklerini analiz etmek için bazı durumları gösterebilen bir simülasyon aracıdır. Renk eşleştirme kutusu PCE-CIC 10 altı olası aydınlatma tipini destekler. Bu renkler standart olarak verilir: "A / F", "D65", "TL84 / F11", "UV", "CWF" ve "TL83 / U30".

Renk uyumu kutusunu kullanarak metamerizmi önleyebilirsiniz. Ölçüm için bir yardımcı olarak, renk eşleme dolabında bir saat sayacı bulunur; bu sayede kullanıcı, lambaların önerilen çalışma süresine uymayı kolaylaştırır. İlgili ışık türü kullanıcı tarafından bağımsız olarak bir düğmeye basarak seçilir. Anahtar şeridi renk eşleme kutusunun ön tarafında bulunur. Arzu edilirse, renk örnek kutusunda eş zamanlı olarak birkaç ışık türü de açılabilir. Bu, ilgili tuşlara aynı anda basarak gerçekleştirilir.

### Özellikler

- Farklı ışık türleri altında renk değerlendirmesi
- Saat sayacı ile
- Kısa ısınma süresi
- ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI, BSI'ye göre
- Kolay temizlenebilen gövde
- Objelerin geniş aydınlatma alanı



**Teknik Özellikler**

Ev aydınlatması	A / F
Yapay gündüz ışığı	D65
Floresan	TL84 / F11
Ultraviyole	UV
Ofis / iş / depolama odası ışık	CWF
ABD'de iş / ofis aydınlatması	TL83 / U30
Ölçümler	1310 x 600 x 800 mm
Ağırlık	65 kg
Standartlar	ASTM D1729
	ISO3664
	DIN
	ANSI
	BSI

**Teslimat İçeriği:**

- 1 x Renkli örnek kutusu PCE-CIC 10
- 6 x Ampul Philips ZS 40 W
- 2 x Floresan tüp Philips Master TL-D90 De Luxe 36 W
- 2 x Floresan tüp Philips Lifemax TLD 36W / 840
- 2 x Floresan tüp Philips TLD 36W / 33-640
- 2 x Floresan tüp Philips Lifemax TLD 36W / 830
- 1 x Floresan tüp TL-D 36W / 08 BLB
- 1 x Kullanım Kılavuzu