



Teknik Katalog [Muayene Kamerası]

[PCE-VE 180]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Muayene Kamerası PCE-VE 180 /

**LED aydınlatma / Hafıza fonksiyonu / Çıkarılabilir kablosuz ekran / Düşük kablo çapı /
1 m kullanılabilir uzunluk**

Video kayıt ve görüntü yakalama fonksiyonuna sahip kablosuz Muayene Kamerası PCE-VE 180 1 m yarı esnek videoskop kablosuna sahiptir. Muayene kamerasının kullanımı ve gösterimi ayrılabilir ve 2,4 GHz radyo ile bağlanır. Muayene kamerasının, 3 saatlik bir çalışma süresi sağlayan şarj edilebilir bir pil ile donatılmıştır. Entegre hafıza fonksiyonu sayesinde, görüntüler ve videolar 32GB'a kadar kapasiteli bir micro SD hafıza kartında saklanmasına izin verir.

Muayene kamerasının yarı esnek (gooseneck) kablosunun çapı 3,9 mm'dir ve bu nedenle en küçük oyuklara yerleştirilmek için idealdir. IP67'nin yüksek koruma derecesi nedeniyle, Muayene kamerası olumsuz koşullar altında da kullanılabilir. Kablosuz Muayene kamerası ile üç farklı ek parça ile birlikte gelir. İlki açılı aynadır. Bu ayna, Muayene kamerasının nesnelere 90 ° açıyla gözlenmesini mümkün kılar. Diğer parçalar ise kanca ve mıknatıstır. Bu ek parçalar, bir parçayı deliklerden çıkarmaya yardımcı olur.

**** Tıbbi kullanım için uygun değildir.**

Özellikler

- 1 m kablo uzunluğu
- 3.9 mm kablo çapı
- Görüntü yakalama ve video kayıt fonksiyonu
- 30 ... 80 mm / 1.18 ... 3.15" odak mesafesi
- 2,4 GHz uzaktan kumanda radyo iletimi
- Şarj edilebilir pil ile desteklenmektedir
- Yüksek enterpolasyonlu çözünürlük
- AC Güç Adaptörü / Pil şarj cihazı içerir

Teknik Özellikler

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Kablo Uzunluğu | 1 m / 3.28' |
| Kablo Tipi | Yarı esnek (gooseneck) |
| Kablo Çapı | 3.9 mm / 0.16" |
| Aydınlatma | 2 LEDs |
| Çözünürlük | 1280 x 980 piksel (enterpolasyonlu) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Girişim Koruma Derecelendirmesi | IP67 |
| Odak Uzaklığı | 30 ... 80 mm / 1.18 ... 3.15" |
| Görüş Alanı | 60 ° |
| Ekran | 3.5 " / 320 x 240 piksel Görüntüler: JPG / BMP |
| Kayıt Seçeneği | Video: AVI |
| Hafıza | Mikro SD kartı (max. 32 GB) |
| Radyo İletim | 2.4 GHz Ekran: Li-Ion 3.7 V 1200mAh Tabanca tutma yeri: Li-Ion 3.7 V |
| Güç Kaynağı | 1600mAh AC güç adaptörü / pil şarj cihazı: 5 V / 2 A |
| Pil Ömrü | Yaklaşık. 1 ... 3 saat sürekli kullanım |

Teslimat İçeriği;

- 1 x Muayene Kamerası PCE-VE 180,
- 1 x Aynalı Aksesuar,
- 1 x Kanca Bağlantısı,
- 1 x Mıknatıs Aksesuarı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.