



# Teknik Katalog [Videoskop]

[PCE-VE 380N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## Sanayi , tamirhane ve ya atölyeler için Boroskop/ 8 GB hafıza kartı ile/ video kayıt ve görüntü kaydetme/ 28 mm çap / 22 metre itme kablosu

PCE-VE 380N Boroskop boşluk içinde, hava yollarında, iniş boruları, bacalar, kanalizasyon boruları gibi makine ve tesisat iç işlemlerinde optik görüntülemeyi mümkün kılar. Her sanayi, tamirhane ya da atölyede bakım ve geliştirme için ideal araç itme kamerasıdır. Optik analiz bir endoskop ile hiç bu kadar kolay olmamıştı. PCE-VE 380 N Boroskop profesyonel video kontrollerinde girişi sunar.\* Cihaz ve tesisat kusurlarını boru ve diğer boşluklarda kolay ve ağıdan bağımsız denetleyebilirsiniz. Dayanıklı 28 mm kamera başlığı ile 50 mm çaplı eğri boru hattı içinde \* . Boroskop video ve görüntü kesitlerini ayırması ile değerlendirme bileşenleri direk cihazın sd hafıza kartında kaydedilir.

### Özellikler

- 28 mm kamera başlığı
- Su geçirmez kamera başlığı
- Parlak LED aydınlatıcı
- Portatif taşınabilir cihazı
- 22 m İtme kablosu
- Şarj edilebilir akümülatör
- SD hafıza kartı
- Çantada Teslimat içeriği, tam odaklama ve sd hafıza kartı

### Teknik Özellikler

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kablo çapı                   | 28 mm                                      |
| Kablo uzunluğu               | 22 m                                       |
| Görüntü derinliği            | 10.... mm                                  |
| Görüntü alanı/görüntü açısı  | 150,8 °                                    |
| Aydınlatma                   | 8 LED`s                                    |
| Pozlama                      | otomatik                                   |
| Beyaz dengesi                | sabit                                      |
| İmaj sensörü                 | CMOS                                       |
| İmaj sensörü(dinamik/statik) | 640 x 480                                  |
| İmaj frekansı                | 30 / s                                     |
| Gösterge                     | 3,5 " TFT- ekran                           |
| Arayüz                       | Mini-USB 1.1 und AV out                    |
| Kaydetme                     | görüntü ve video                           |
| İmaj hafızası                | 8 GB SD hafıza kartı (32GB Kart Destekler) |
| Kompresyon formatı           | MPEG4                                      |

---

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| İmaj formatı                      | JPEG (640 x 480)                  |
| Video çıkış formatı               | NTSC & PAL                        |
| Video formatı                     | ASF (320 x 240)                   |
| Menü rehberi                      | menü rehberi                      |
| Çalışma ve ortam sıcaklığı        | -10 ... +70 °C                    |
| Güç kaynağı                       | 3,7 V şarj edilebilir Li-iyon akü |
| Taşınabilir cihaz boyutları       | 207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm   |
| Kamera temizleme ve koruma sınıfı | IP 68                             |

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x PCE-VE-380N,
- 1 x PCE-VE-380N kablosu,
- 1 x Optikleme,
- 1 x 8 GB sd hafıza kartı,
- 1 x Taşınabilir çanta.