



Teknik Katalog

[Videoskop/Videoendoskop]

[PCE-VE 350HR]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Sanayi için Videoskop, araştırma ve geliştirme / 8 GB hafıza kartı / Video
ve imaj kartı / 5,5 mm çap**

PCE-VE 350 HR 2-yollu Videoskop bakım teknisyenleri ve geliştirme mühendisleri için uygun bir cihazdır. Bu 2 yollu Videoskop, cihazların iç işleyişinde kavramalarını sağlar ve bunun yanı sıra sd kartlarında bu görüntüleri ve video kesitlerini kaydeder. Aynı zamanda ölçüm kablosunun ince çapı da dikkat çekmektedir. (6,0 mm) . bu sayede 1000 mm olan kablo uzunluğu ile küçük parçalarına bile nüfuz etmesine izin verir. 2 yollu Videoskop cihazını taşıması kolaydır. Esnek kablo Delik yada boşluk boyunca gözlenebilir yakın konumlara götürebilir ve gösterge üzerinde her şeyi görebilirsiniz. Joystick ile kamera ucunu iki yönde hareket ettirebilirsiniz. 2 çıkışlı endoskopta kaydedilen dökümanlardan belgeleme için fotoğraf alabilirsiniz. Bu resmi Bir bilgisayarda isteğinize göre yayınlanabilir. Aynı zamanda rahatlıkla analiz edebilir ve diğer kişilere gösterebilirsiniz. Esnek başlık uygulama hafiflik ve mükemmel optik sayesinde 2-yollu Videoskop güvenli ve olabilecek problem alanlarını kolayca belirleyebilirsiniz ve bununla beraber masraflı bir demonte yapmadan hedeflenen ölçümleri yapabilirsiniz. Günlük işlerinizi hafifletebilir ve 2 çıkışlı Videoskop PCE-VE 350 HR bakımıyla denetimde cihazınızın faaliyetinde kullanabilir ve cihazınızın demontajı için zaman ve masraftan tasarruf edebilirsiniz.

Özellikler

- | | |
|---|--|
| -Güçlendirme fonksiyonu ile : karanlık ortamda daha iyi resimler | - 2-yollu- optik |
| -Görüntü döndürme olasılığı - LED ışıklandırma (LEDin daha iyi ışıklandırması için 2 ek ayna kullanılır.) - Esnek kablo | - Kablo çapı 6,0 mm |
| | - 8 GB hafıza kartı |
| | - Görüntü kaydetme / videolar ve fotoğraflar |
| | - Taşıma çantası dahil |

Teknik Özellikler

Esnek Kablo	1000 mm
İmaj Sensörü	CMOS
Çözünürlük / İmaj Sensörü(dinamik/statik)	320 x 240 / 640 x 480
İmaj Frekansı	30 / sn
Pozlama	otomatik
Beyaz Dengesi	otomatik
Görüntü Alanı / Görüntü Açısı	67 °

Görüntü Mesafesi	1,5.... 10 cm
Işıklandırma	4 LED önde / 2 LED yanda
Kablo Çapı	6,0 mm
Kamera Başlığı	2 yönde hareketli
Bükme Yarıçapı	90 mm
Ekran	3,5 " TFT- ekran
Arayüz	Mini-USB 1.1 (AVçıkış / AVgiriş)
Hafıza	8GB SD Kart Dahil (32 GB Kart Destekler)
Kompresyon Formatı	MPEG4
İmaj Formatı	JPEG (640 x 480)
Video Çıkış Formatı	NTSC & PAL
Video Formatı	ASF (320 x 240)
Çalışma ve Ortam Sıcaklığı	-10 ... +50 °C
Güç Kaynağı	3,7 V şarj edilebilir Lİ-İYON akü
Taşıma Çantası ile Ağırlık	450g

Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE- VE 350 HR,
- 1 x 8 GB SD Bellek Kartı,
- 1 x USB Kablo,
- 1 x Çanta,
- 1 x Akü Şarj Aleti,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

Lütfen dikkat edin: sağlık sektörü için uygun değildir.