

Muayene Kamerası PCE-VE 1036HR-F



Muayene Kamerası PCE-VE 1036HR-F

Farklı kablolar bağlanabilir / Görüntü ve video kaydı / Detaylı inceleme için geniş 7 inç LCD ekran / SD karta depolama / 360° görüntü döndürme (90°lik adımlarla) / Kamera başlığında parlak LED / Dijital zoom

Muayene kamerası PCE-VE 1036HR-F, çok yönlü bir cihazdır. Farklı özelliklerdeki çeşitli kablolar muayene kamerasına bağlanabilir. Muayene kamerasının önemli bir özelliği de kullanıcıya boyutu ve çözünürlüğü sayesinde incelenecek alanın en iyi olası görünümünü sunan geniş ekranıdır. Görüntü ve video kaydı gerçekleştirilebilir ve videolar ek olarak ses kaydı ile kaydedilir. SD karta kaydedilen görüntüler incelendiğinde muayene kamerasının keskin çözünürlüğü dikkat çeker. SD kart bilgisayarda okutulduğunda kaydedilen görüntü ve videolar görüntülenir. Kayıtlar harici bir yığın belleğe kaydedildiğinden muayene kamerasına hangi SD kartın takılacağı seçilebilir, ancak maksimum kapasitesi 32 GB olmalıdır. 8 GB'lık bir hafıza kartı, 60.000'den fazla görüntünün ya da 530 dakikadan fazla video malzemesinin kaydedilmesini sağlar.

Özellikle erişimi zor yerlerde, 2 yönlü optik büyük bir avantaj sağlar. Ancak, kamera başlığı kontrolü yeterli değilse ve ekrandaki görüntüler istenildiği gibi görüntülenmiyorsa, görüntüler 90° açıyla döndürülebilir. Görüntü döndürmenin yanı sıra dijital zoom ya da kamera başlığının LED parlaklığı gibi diğer çeşitli fonksiyonlar muayene kamerasında ayarlanabilir. Muayene kamerasının arkasında kullanıcıya uzun süreli kayıt gerçekleştirmek için ana üniteyi tripoda yerleştirmesini sağlayan bir diş bulunur. Otomatik kapanma fonksiyonu, menüden etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakılabilir. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, 5 ve 30 dakika arasında farklı zaman aralıkları seçilebilir. Muayene kamerası, tripodun yanı sıra askılarla rahatça tutulabilir.

- ▶ 2 yönlü kamera başlığı ve 3 metre kablo
- ▶ Ø 6 mm kamera başlığı çapı
- ▶ Görüntü ve video kaydı
- ▶ 8 GB hafıza kartı dahil
- ▶ LED aydınlatma
- ▶ Sağlam taşıma çantası dahil

Teknik özellikler

Ekran	7 inç LCD (800 x 480)
Görüntü Çözünürlüğü	640 x 480 JPEG
Video Kaydı	640 x 480 MPEG (ses kaydı ile)
Düşme Testi	1 metre
Güç Kaynağı	Lityum iyon pil
Arayüz	USB
Hafıza	SD kartta (maksimum 32 GB'a kadar)
AV Çıkışı	NTSC / PAL
Ses Girişi	Dahili mikrofon
Parlaklık Ayarı	Cihazda 10 kademeli olarak ayarlanabilir
Pil Kullanım Süresi	5 saat
Pil Şarj Süresi	3 saat
Şarj Sıcaklığı	10 ... 40°C
Çalışma Sıcaklığı	0 ... 60°C
Depolama Sıcaklığı	0 ... 60°C
Koruma	IP57
Boyut	240 x 154 x 47 mm
Ağırlık	1.3 kg

İtme Kablosu Teknik Özellikler

Kablo Uzunluğu	3 m
2 Yönlü Endoskop Kablo	90°
Kablo Kontrol Ünitesindeki Fonksiyonlar	Aydınlatma iyileştirmeleri 90° açıyla 360° görüntü döndürme Ayna kullanımında aydınlatma değişimi Kamera başlığı kilitleme Tuş kilidi
Aydınlatma	Kamera başlığında 5 beyaz LED
Kamera Başlığı Uzunluğu	Yaklaşık 20 mm
Kamera Başlığı Malzemesi	Paslanmaz çelik
Kamera Başlığı Çapı	6 mm
Çözünürlük	VGA (640 x 480)
Görüş Alanı Derinliği	10 ... 60 mm
Çalışma ve Depolama Sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Koruma	IP67
Video Çıkışı	NTSC
Görüş Açısı	135°
Boyut	228 x 35 x 53 mm
Ağırlık	Yaklaşık 400 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com