

pH Metre PCE-PH20 Sıvılar için



pH Metre PCE-PH20

pH değeri belirleme / Kolay kullanım / Harici pH elektrodu / Tekrar kalibre edilebilir / Su geçirmez (IP67)

pH metre PCE-PH20, sıvılardaki pH değerini belirlemek için tasarlanmıştır. Su geçirmez pH metre, pH değerinin hızlı ve hassas bir şekilde kaydedilmesini sağlar. pH metrenin pratik ekranı ile pH değeri kolaylıkla okunabilir. Su geçirmez ve sağlam gövdesi (IP67) sayesinde pH metre zor koşullarda da kullanılabilir. pH metrenin yeniden kalibre edilmesi en iyi hassasiyetin elde edilmesini garanti eder. Bu işlemi gerçekleştirmek için opsiyonel kalibrasyon kitleri kullanılabilir. pH metrenin kalibrasyon işlemi, kalibrasyon vidaları olmadan sadece pH metrede bulunan tuşlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

- ▶ Su geçirmez (IP67)
- ▶ Kablolu, özel harici ölçüm elektrodu
- ▶ Yüksek hassasiyet
- ▶ Pilin korunması için otomatik kapanma
- ▶ Kalibrasyon çözeltileri dahil
- ▶ Veri tutma fonksiyonu
- ▶ Kolay okunabilir dijital ekran
- ▶ Kolay kullanım

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0.00 ... 14.00 pH
Çözünürlük	0.01 pH
Hassasiyet	± 0.07 pH (5 ... 9 pH aralığında) ± 0.1 pH (4 ... 4.9 ve 9.1 ... 10 pH aralığında) ± 0.2 pH (1. ... 3.9 ve 10 ... 13 pH aralığında)
Kalibrasyon	Otomatik, pH 4, 7 ya da 10 kalibrasyon çözeltileri kullanılarak
Prob	BNC bağlantılı pH probu - Sıvılar için
Güç Kaynağı	4 x 1.5V AAA pil
Çevre Koşulları	0 ... 60 °C / <%80 n.o.
Boyut	180 x 40 mm
Ağırlık	220 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change