



Teknik Katalog

[Mutfak (Ev) Terazisi]

[PCE-BSH 6000]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

6 kg'a kadar kalibre edilebilir Ev terazisi / 0.1 g çözünürlük / USB arayüz / Parça sayma fonksiyonu / farklı tartı birimleri: g, kg, lb, ct, gn, gsm ve daha fazlası. / Pil ve şebeke çalışması mümkün / İsteğe bağlı PC yazılımı

Uygun bir fiyata sahip olan Mutfak (Ev) Terazisi, yüksek tartım aralıklarında bile çok yüksek bir çözünürlüğe sahiptir. Mutfak (Ev) Terazisi, çıkarılabilir ve temizlenmesi kolay paslanmaz çelik tartım plakasına sahiptir. Mutfak (Ev) terazisinin standart ekipmanı, eşit ağırlıktaki öğeleri saymak için parça sayma fonksiyonunu da içerir. Mutfak (Ev) terazisinin güç kaynağı 12V güç kaynağı veya esnek bir kullanıma izin veren 6x 1,5V AA pil ile yapılmaktadır. Ayrıca dengelendirme için, Mutfak (Ev) Terazisi ayarlanabilir ayaklara sahiptir.

Mutfak (Ev) terazisinin bir diğer avantajı ise, opsiyonel olarak temin edilebilen yazılım ile bağlantılı olan USB arayüzüdür. Bu sayede, tartım verileri bir PC'ye iletilebilir. Opsiyonel olarak mevcut olan ayar ağırlığı sayesinde, Mutfak (Ev) Terazisinin hızlı bir şekilde kontrol edilebilir ve gerekirse herhangi bir zamanda yeniden ayarlanabilir. Mümkün olan en yüksek hassasiyeti sağlamak için, Mutfak (Ev) Terazisinin iki kalibrasyon seçeneğine sahiptir. Öte yandan, mutfak (Ev) Terazisi serbestçe ayarlanabilen bir kalibrasyon ağırlığı ile ayarlanabilir ve diğer taraftan çok noktalı bir kalibrasyon da gerçekleştirilebilir. Mutfak (Ev) Terazisi, üretimde, laboratuvarlarda, ürün giriş ve çıkış kontrolünde, mutfaklarda ve daha bir çok alanda kullanım için ideal bir terazidir.

Özellikler

- USB arabirimi
- Tartı aralığı 6 kg
- 0.1 g'dan yüksek çözünürlük
- Parça sayma fonksiyonu
- 100% F.S.'ye kadar birden fazla dara var.
- Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
- Kalibrasyon ağırlığı serbestçe seçilebilir
- Farklı tartım üniteleri
- Yer altı tartımı mümkündür (isteğe bağlı kanca)
- Şebeke veya akü çalışması mümkün

Teknik Özellikler

Tartı Aralığı	6.000 g
Çözünürlük	0,1 g

Ölçüm Belirsizliği	± 0,3 g
Platform Boyutu	160 x 180 mm
Dara Aralığı	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Ekran	20 mm basamak yüksekliğinde LCD
Arka Plan Aydınlatma	ayarlanabilir
Tartı Birimleri	g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM
Arayüz	USB
Güç Kaynağı	12 V / 500 mA güç kaynağı (iç / dış +) (dahil) Veya 6 x 1,5 V AA piller ile Güç tüketimi maks. 47mA
Boyutlar	200 x 265 x 100 mm
Ağırlık	yaklaşık. 1,8 kg (piller olmadan)
Gönderim Verileri	370 x 260 x 170 mm / 2,5 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-BSH 6000 Mutfak (Ev) Terazisi,
- 1 x Tartım Platformu,
- 1 x Elektrik Güç Adaptörü,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.