



Teknik Katalog

[Küçük Teraziler]

[PCE-BSH 10000]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

10 kg'a kadar kalibre edilebilir küçük teraziler / 0.2 g'a kadar çözünürlük / USB Arayüzü / Parça sayma fonksiyonu / Farklı tartı birimleri: g, kg, lb, ct, gn, gsm ve daha fazlası / PİL ve şebeke çalışması mümkün / İsteğe bağlı PC yazılımı

Uygun bir fiyata sahip olan Küçük Teraziler, yüksek tartım aralıklarında bile çok yüksek bir çözünürlüğe sahiptir. Küçük Teraziler, çıkarılabilir ve temizlenmesi kolay paslanmaz çelik tartım plakasına sahiptir. Küçük terazilerin standart ekipmanı, eşit ağırlıktaki öğeleri saymak için parça sayma fonksiyonunu da içerir. Küçük terazilerin güç kaynağı 12V güç kaynağı veya esnek bir kullanıma izin veren 6x 1,5V AA pil ile yapılmaktadır. Ayrıca dengelenme için, tezgah terazileri ayarlanabilir ayaklara sahiptir.

Küçük Terazilerin bir diğer avantajı ise, opsiyonel olarak temin edilebilen yazılım ile bağlantılı olan USB arayüzüdür. Bu sayede, tartım verileri bir PC'ye iletilebilir. Opsiyonel olarak mevcut olan ayar ağırlığı sayesinde, küçük teraziler hızlı bir şekilde kontrol edilebilir ve gerekirse herhangi bir zamanda yeniden ayarlanabilir. Mümkün olan en yüksek hassasiyeti sağlamak için, küçük teraziler iki kalibrasyon seçeneğine sahiptir. Öte yandan, Küçük teraziler serbestçe ayarlanabilen bir kalibrasyon ağırlığı ile ayarlanabilir ve diğer taraftan çok noktalı bir kalibrasyon da gerçekleştirilebilir. Küçük teraziler, üretimde, laboratuvarlarda, ürün giriş ve çıkış kontrolünde, mutfaklarda ve daha bir çok alanda kullanım için ideal bir terazidir.

Özellikler

- USB arabirimi
- Tartı 10 kg'a kadar
- 0.2 g yüksek çözünürlük
- Parça sayma fonksiyonu
- 100% F.S.'ye kadar birden fazla dara var.
- Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
- Kalibrasyon ağırlığı serbestçe seçilebilir
- Farklı tartım üniteleri
- Yer altı tartımı mümkündür (isteğe bağlı kanca)
- Şebeke veya akü çalışması mümkün

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	10.000 g
Çözünürlük	0,2 g
Ölçüm Belirsizliği	± 0,6 g

Platform Boyutu	160 x 180 mm
Dara Aralığı	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Ekran	20 mm basamak yüksekliğinde LCD
Arka Plan Aydınlatma	ayarlanabilir
Tartı Birimleri	g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, ToIA, GSM
Arayüz	USB
Güç Kaynağı	12 V / 500 mA güç kaynağı (iç / dış +) (dahil) Veya 6 x 1,5 V AA piller ile Güç tüketimi maks. 47mA
Boyutlar	200 x 265 x 100 mm
Ağırlık	yaklaşık. 1,8 kg (Pil olmadan)
Gönderim Verileri	370 x 260 x 170 mm / 2,5 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-BSH 10000 Küçük Teraziler,
- 1 x Tartım Platformu,
- 1 x Elektrik Güç Adaptörü,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.