



# Teknik Katalog

## [Çok Fonksiyonlu Teraziler]

[PCE-EP 150P2]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**Çift aralıklı- Çok Fonksiyonlu Teraziler / Yüksek çözünürlük / Sayma fonksiyonu /  
Toplama fonksiyonu / Ayrılabilir tripod / Akülü / Kap-Konteyner tartım fonksiyonu / Çift  
yönlü RS232 arayüzü**

Çok Fonksiyonlu Teraziler, çok yönlü bir Terazidir. Çok yönlü terazilerin tripod ve tripod yuvası, platformdan kolayca sökülebilir ve örneğin masa içine gömülebilir. Platform ve ekran arasındaki kablo takılı ve yaklaşık 1.6 m uzunluğundadır. Çok yönlü terazinin paslanmaz çelik göstergesi IP54 koruma sınıfına sahiptir. Gösterge; duvara, masaya veya platform tripoduna yerleştirilebilir. P2 - tartı yüzeyi: 500 x 600 mm'dir.

Sayma, toplama, brüt/net tartım, limit tartma fonksiyonu ve PEAK Hold fonksiyonu gibi standart fonksiyonlara ek olarak, çok fonksiyonlu teraziler iki özel fonksiyona sahiptir, bunlar dinamik tartımlar için filtre fonksiyonu ve kap/konteyner tartım fonksiyonudur. Çift yönlü RS232 arayüzü ile bilgisayar veya yazıcı ile rahat iletişim sağlar. Platform terazisinde tartılan değer sorgu komutu ile bilgisayar tarafından sorgulanabilir.

### Özellikler

- Tek Noktalı platform terazisi (1 yük hücresi)
- Çift aralıklı terazi 60/150 kg
- Ayarlanabilen ölçü birimi kg / ...
- Çift yönlü RS232 arayüzü
- AKü veya Güç kaynağı ile çalışma
- Ekran da IP54 koruması
- Tripod, çıkarılabilir ve tripod yuvası içerir
- Kapama zamanlayıcısı (devre dışı bırakılabilir)
- Hold fonksiyonu (ağırlık göstergesinin ekranda dondurulması)
- PEAK / MAX tartım fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Tartım fonksiyon limiti MIN / OK / MAX

- Kap/konteyner tartım fonksiyonu
- Filtre fonksiyonu

### Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	Maks. 1 = 60 kg / Maks. 2 = 150 kg
Çözünürlük	60 kg'a kadar = <b>10 gr</b> 60 kg'dan ... 150 kg = <b>20 gr</b>
Ölçüm Belirsizliği	± 3 d (üç kat çözünürlük)
Platform Boyutu [P2]	<b>500 x 600 mm</b>
Dara Fonksiyonu	Tüm tartım aralığında
Arayüz	RS-232 Çift Yönlü / D-SUB 9 Dişi <u>İsteğe bağlı:</u> Analog çıkış 4-20 mA 1/1000 + 4 Potansiyelsiz çıkış LO / OK / HI / Darbe sinyali veya sürekli sinyal olarak sabit.
Ekran	25 mm Rakam boyutlu LCD
Birimler	kg / lb ve kg / m gibi serbestçe ayarlanabilen tartım birimi
Göstergeye Giden Kablo Uzunluğu	Yaklaşık 160 cm
Güç Kaynağı	6V / 4.5Ah Akü veya 9 V / 1,2 A güç adaptörü (dahil) Güç tüketimi 70 mA
Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı	0 ... + 40 ° C / %10 ... 80 bağıl nem
Boyutlar	Bilgi indirme bölümünde bulabilirsiniz.
Ağırlık	Yaklaşık 14 kg

---

**Teslimat İeriđi:**

- 1 x ok Fonksiyonlu Teraziler PCE-EP 150P2,
- 1 x Ekran (Akü dahil),
- 1 x Tripod (Yuvası dahil),
- 1 x Gü Adaptörü,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.