



# Teknik Katalog [Dijital Terazî]

[PCE-TB 3]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Uygun fiyatlı Dijital Terazi serisi / Okunabilirlik 0.1 g / Pil ile çalışma / Çift yönlü RS232 arayüzü / Platform boyutu 300 x 210 mm / İsteğe bağlı olarak satın alınabilir özellikler: LAN, Wi-Fi, 4-20 mA, 0-10 V veya 3 potansiyelsiz kontak**

Dijital Terazi PCE-TB serisi, çok fonksiyonlu uygulama aralığı nedeniyle öne çıkmaktadır. Ancak, Dijital Terazinin sadece geniş kapsamlı fonksiyonları değil, iletişim seçenekleri de cihazı öne çıkarmaktadır. Dijital Terazi çift yönlü bir RS-232 arayüzü ve USB arabirimine sahiptir. Bu nedenle, Dijital Terazi her programcı için çok iyi bir temel sağlar (kullanım kılavuzunda arayüz tanımı). Dijital Terazi, bilgileri, sürekli (saniyede yaklaşık 10 değer) veya isteğe bağlı olarak otomatik şekilde bir bilgisayara aktarır. Dijital Teraziyi bir sisteme entegre etmenin bir başka seçeneği, opsiyonel olarak satın alınabilir arayüzler olacaktır. Örn., LAN, WiFi, analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V ve üç potansiyelsiz kontaklı ağırlık limiti fonksiyonu. Dijital Terazinin önemli fonksiyonları arasında; madde sayımı, yüzde hesaplama, formülasyon tartımı, hayvan tartımı, istatistiksel tartım, toplama fonksiyonu, eşik fonksiyonu, çeşitli tartım fonksiyonları vb. bulunur. Dijital Terazi, pil ve adaptörle de çalışabilir ve aynı zamanda mobil kullanım için de uygundur. İsteğe bağlı ProCell yazılımı ile Dijital Terazinin tartı verilerini herhangi bir sisteme alabilirsiniz. Verilerin aktarılabilceği yerler: Excel, Word, DHL, SAP vb.

### Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- 8 farklı tartım birimi
- Ağırlığı yüzde olarak karşılaştırma
- Ayarlanabilir filtre (tepki süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Maks. tartma
- Hata payı belirlenmesi min / ok / max
- Birkaç tartım değerinin toplanması
- İstatistik değerlendirmesi
- Formülasyon tartımı
- Ayarlanabilir RS232 ve USB arayüzü
- Çift yönlü arayüz

- Yazıcı dili Line Modu ve EPL2
- Ayarlanabilir ekran arka plan ışıkları
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Adaptör veya pil ile çalışma
- Pil doğrudan terazi içinde şarj edilir
- Harici kalibrasyon
- Yapılandırılabilir menu
- İsteğe bağlı Analog / Şartel kontakları

### Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	3 kg
Çözünürlük	0,1 g
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığını kapsayan
Dengeleme Zamanı	yaklaşık. 3 s
Ekran	Arka plan ışığı ile LCD
Basamak Yüksekliği	yaklaşık. 30 mm
Tartım Birimi	ct / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt
Arayüz	Çift yönlü RS-232 ve USB
Kalibrasyon	Herhangi bir M1 ağırlık standardı üzerinden harici
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~ 230 V 50 Hz 12 V 1.2 A adaptör veya CE 6 V / 4.5 Ah pil (teslimatta dahil değildir)
Pil Ömrü	Yaklaşık 50 saat / 100 saat (arka plan ışıkları ile / olmadan)
Koruma	IP 54
Platform Boyutu	316 x 223 mm
Boyutlar	350 x 328 x 115 mm
Ağırlık	yaklaşık. 3,5 kg

### Teslimat İçeriği:

- 1 x Dijital Terazi PCE-TB 3,
- 1 x Adaptör,
- 1 x Paslanmaz Çelik Tartı Platformu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

