



Teknik Katalog [Dozaj Terazisi]

[PCE-TB 30]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

30 kg'a kadar ölçüm yapabilen uygun fiyatlı Dozaj Terazi serisi / 0,05 g'ye kadar hassasiyet / Pil ile çalışma / Çift yönlü RS232 arayüzü / Platform boyutu 300 x 210 mm / İsteğe bağlı olarak satın alınabilir özellikler: LAN, Wi-Fi, 4-20 mA, 0-10 V veya 3 potansiyelsiz kontak

Dozaj Terazi PCE-TB serisi, çok fonksiyonlu uygulama aralığı nedeniyle öne çıkmaktadır. Ancak, Dozaj Terazinin sadece geniş kapsamlı fonksiyonları değil, iletişim seçenekleri de cihazı öne çıkarmaktadır. Dozaj Terazi çift yönlü bir RS-232 arayüzü ve USB arabirimine sahiptir. Bu nedenle, Dozaj Terazi her programcı için çok iyi bir temel sağlar (kullanım kılavuzunda arayüz tanımı). Dozaj Terazi, bilgileri, sürekli (saniyede yaklaşık 10 değer) veya isteğe bağlı olarak otomatik şekilde bir bilgisayara aktarır. Dozaj Teraziyi bir sisteme entegre etmenin bir başka seçeneği, opsiyonel olarak satın alınabilir arayüzler olacaktır. Örn., LAN, WiFi, analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V ve üç potansiyelsiz kontaklı ağırlık limiti fonksiyonu. Dozaj Terazisinin önemli fonksiyonları arasında; madde sayımı, yüzde hesaplama, formülasyon tartımı, hayvan tartımı, istatistiksel tartım, toplama fonksiyonu, eşik fonksiyonu, çeşitli tartım fonksiyonları vb. bulunur. Dozaj Terazisi, pil ve adaptörle de çalışabilir ve aynı zamanda mobil kullanım için de uygundur. İsteğe bağlı ProCell yazılımı ile Dozaj Terazisinin tartı verilerini herhangi bir sisteme alabilirsiniz. Verilerin aktarılabilceği yerler: Excel, Word, DHL, SAP vb.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- 8 farklı tartım birimi
- Ağırlığı yüzde olarak karşılaştırma
- Ayarlanabilir filtre (tepki süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Maks. tartma
- Hata payı belirlenmesi min / ok / max
- Birkaç tartım değerinin toplanması
- İstatistik değerlendirmesi
- Formülasyon tartımı
- Ayarlanabilir RS232 ve USB arayüzü

- Çift yönlü arayüz
- Yazıcı dili Line Modu ve EPL2
- Ayarlanabilir ekran arka plan ışıkları
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Adaptör veya pil ile çalışma
- Pil doğrudan terazi içinde şarj edilir
- Harici kalibrasyon
- Yapılandırılabilir menu
- İsteğe bağlı Analog / Şartel kontakları

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük
PCE-TB 1.5	1.5 kg	0.05 g
PCE-TB 3	3 kg	0.1 g
PCE-TB 6	6 kg	0.2 g
PCE-TB 15	15 kg	0.5 g
PCE-TB 30	30 kg	1 g
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığını kapsayan	
Dengeleme Zamanı	Yaklaşık 3 sn.	
Ekran	Arka plan ışığı ile LCD	
Basamak Yüksekliği	Yaklaşık 30 mm	
Tartım Birimi	ct / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt	
Arayüzey	Çift yönlü RS-232 ve USB	
Kalibrasyon	Herhangi bir M1 ağırlık standardı üzerinden harici	
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C	
Güç Kaynağı	~ 230 V 50 Hz 12 V 1.2 A adaptör veya CE 6 V / 4.5 Ah pil (teslimatta dahil değildir)	
Pil Ömrü	Yaklaşık 50 saat / 100 saat (arka plan ışıkları ile / olmadan)	

IP Kodu	IP 54
Çap Platformu	316 x 223 mm
Çap Sistemi Terazisi	350 x 328 x 115 mm
Sistem Ölçeğinin Ağırlığı	Yaklaşık 3,5 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x Dozaj Terazisi PCE-TB 30,
- 1 x Adaptör,
- 1 x Paslanmaz Çelik Tartı Platformu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.