



Teknik Katalog

[Envanter Terazi]

[PCE-TB 15]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Uygun fiyatlı Envanter Terazı serisi / 0,05 g'ye kadar Okunabilirlik / Pil ile çalışma / Çift yönlü RS232 arayüzü / Platform boyutu 300 x 210 mm / İsteğe baęlı olarak satın alınabilir özellikler: LAN, Wi-Fi, 4-20 mA, 0-10 V veya 3 potansiyelsiz kontak

Envanter Terazı PCE-TB serisi, çok fonksiyonlu uygulama aralıęı nedeniyle öne çıkmaktadır. Ancak, Envanter Terazinin sadece geniş kapsamlı fonksiyonları deęil, iletişim seçenekleri de cihazı öne çıkarmaktadır. Envanter Terazı çift yönlü bir RS-232 arayüzü ve USB arabirimine sahiptir. Bu nedenle, Envanter Terazı her programcı için çok iyi bir temel sağlar (kullanım kılavuzunda arayüz tanımı). Envanter Terazı, bilgileri, sürekli (saniyede yaklaşık 10 deęer) veya isteğe baęlı olarak otomatik şekilde bir bilgisayara aktarır. Envanter Terazıyı bir sisteme entegre etmenin bir başka seçeneęi, opsiyonel olarak satın alınabilir arayüzler olacaktır. Örn., LAN, WiFi, analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V ve üç potansiyelsiz kontaklı aęırlık limiti fonksiyonu. Envanter Terazinin önemli fonksiyonları arasında; madde sayımı, yüzde hesaplama, formülasyon tartımı, hayvan tartımı, istatistiksel tartım, toplama fonksiyonu, eşik fonksiyonu, çeşitli tartım fonksiyonları vb. bulunur. Envanter Terazı, pil ve adaptörle de çalışabilir ve aynı zamanda mobil kullanım için de uygundur. İsteğe baęlı ProCell yazılımı ile Envanter Terazinin tartı verilerini herhangi bir sisteme alabilirsiniz. Verilerin aktarılabilieceęi yerler: Excel, Word, DHL, SAP vb.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- 8 farklı tartım birimi
- Aęırlıęı yüzde olarak karşılaştırma
- Ayarlanabilir filtre (tepki süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Maks. tartma
- Hata payı belirlenmesi min / ok / max
- Birkaç tartım deęerinin toplanması
- İstatistik deęerlendirmesi
- Formülasyon tartımı
- Ayarlanabilir RS232 ve USB arayüzü
- Çift yönlü arayüz

- Yazıcı dili Line Modu ve EPL2
- Ayarlanabilir ekran arka plan ışıkları
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Adaptör veya pil ile çalışma
- Pil doğrudan terazi içinde şarj edilir
- Harici kalibrasyon
- Yapılandırılabilir menu
- İsteğe bağlı Analog / Şartel kontakları

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük
PCE-TB 1.5	1.5 kg	0.05 g
PCE-TB 3	3 kg	0.1 g
PCE-TB 6	6 kg	0.2 g
PCE-TB 15	15 kg	0.5 g
PCE-TB 30	30 kg	1 g
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığını kapsayan	
Dengeleme Zamanı	Yaklaşık 3 sn.	
Ekran	Arka plan ışığı ile LCD	
Basamak Yüksekliği	Yaklaşık 30 mm	
Tartım Birimi	ct / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt	
Arayüzey	Çift yönlü RS-232 ve USB	
Kalibrasyon	Herhangi bir M1 ağırlık standardı üzerinden harici	
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C	
Güç Kaynağı	~ 230 V 50 Hz 12 V 1.2 A adaptör veya CE 6 V / 4.5 Ah pil (teslimatta dahil değildir)	
Pil Ömrü	Yaklaşık 50 saat / 100 saat (arka plan ışıkları ile / olmadan)	
IP Kodu	IP 54	

Çap Platformu	316 x 223 mm
Çap Sistemi Terazisi	350 x 328 x 115 mm
Sistem Ölçeğinin Ağırlığı	Yaklaşık 3,5 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x Envanter Terazi PCE-TB 15,
- 1 x Adaptör,
- 1 x Paslanmaz Çelik Tartı Platformu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.