



# Teknik Katalog

## [Dozaj Terazisi]

[PCE-SD 30C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Kalibre edilebilir Dozaj Terazisi / Platform 400 x 500 mm / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Parça Sayma Fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-485, analog çıkışlar 4-20 mA, 0 - 10 V opsiyonel**

Kalibre edilebilir dozaj terazi, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçeğidir. Dozaj terazi kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkilileri kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir dozaj terazisinin sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir dozaj terazisi, yüksekliklerinde değişebilen ve sağlam bir duruş sağlayan kaideler de vardır. Dozaj terazisinin navigasyon ekranı, ulaşılabilir bir yüksekliğe monte edilmiş ve dozaj terazisine monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini sağlamak için, ekran kendi açısına göre değiştirilebilir. Kalibre edilebilir dozaj terazisi özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik tara, madde sayacı, tara değeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir dozaj terazisinin diğer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişi vb.

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir.
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Birim sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Max. / dak. Göstergesi
- Yüzde hesaplaması
- Formül üzerinde ölçüm
- İstatistik hesaplaması
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Tara belleği
- Tartı MIN / MAX / OK
- İsteğe bağlı 3 potansiyelsiz kontak

- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

### Teknik Özellikler

Model	PCE-SD 30C
Ölçüm Aralığı	30 kg
Okunabilirlik	10 g
Alan Değeri	10 g
Minimum Yük *	200 g

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkililerinin hassasiyetini test ettiği yük olarak burada tanımlanmıştır. Kalibre edilebilir ölçek daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez.**

Platform Boyutu	400 x 500 mm
Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı	referans değeri ile sayma yoluyla
Dara Fonksiyonu	Bütün ölçüm aralığı için birden fazla dara işlevi
Arayüz	RS-232 çift yönlü Arayüz açıklaması RS-485, LAN ve USB isteğe bağlı
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	12 V / 1.4 A güç kaynağı dahildir.
Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Genel Boyutları	400 x 620 x 850 - 870 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 12 kg

### Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre edilebilir Dozaj Terazisi PCE-SD 30C dahil,
- 1 x Kalibrasyon, Adaptör ve Kullanım Kılavuzu.