



Teknik Katalog

[Dolum Seviyesi Ölçer]

[PCE-SD 33C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir Dolum seviyesi ölçer / Platform 400 x 500 mm veya 500 x 600 mm / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Madde sayacı / Toplama fonksiyonu / RS-485, analog çıkışlar 4-20 mA, 0 - 10 V opsiyonel

Kalibre edilebilir Dolum seviyesi ölçer, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçөгüdür. Dolum seviyesi ölçer kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkilileri kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir endüstriyel skalanın sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir endüstriyel skalada, yüksekliklerinde değışebilen ve sağlam bir duruş sağlayan kaideler de vardır. Dolum seviyesi ölçer navigasyon ekranı, ulaşılabilir bir yüksekliğe monte edilmiş ve Dolum seviyesi ölçerle monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini sağlamak için, ekran kendi açısına göre değıştirilebilir. Kalibre edilebilir Dolum seviyesi ölçerleri özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik dara, madde sayacı, dara değeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir endüstriyel ölçөгün diğer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişı vb.

- Kalibre edilebilir, teslimattan önce başlangıç kalibrasyonunu içerir
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Birim sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Max. / MIN. Göstergesi
- Yüzde hesaplaması
- Formül tartı
- İstatistik hesaplaması
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Dara belleđi
- Tartı MIN / MAX / OK

- İsteğe bağlı 3 potansiyelsiz kontak
- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

Teknik Özellikler PCE-SD C Serisi

Model	Ölçüm Aralığı	Hassasiyet	Kalibrasyon Değeri	Minimum Yük	Platform Boyutu
PCE-SD 33C	30 kg	10 g	10 g	200 g	500 x 600 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı	referans değeri ile sayma yoluyla
Dara Fonksiyonu	Bütün ölçüm aralığı için birden fazla dara işlevi RS-232 çift yönlü
Arayüz	Arayüz açıklaması RS-485, LAN ve USB isteğe bağlı
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	Adaptör dahil 12 V / 1,4 A
IP Kodu	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Boyutları	400 x 620 x 850 - 870 mm
Ağırlık	yaklaşık. 12 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Kalibre edilebilir Dolum seviyesi ölçer PCE-SD 33C dahil,
- 1 x Kalibrasyon, Adaptör ve Kullanım Kılavuzu.