



# Teknik Katalog [Ađır Y¼k Bask¼lleri]

[PCE-SD 1500 SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 K¼¼k¼kmece/ İstanbul  
T¼rkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**1.500 kg'ye kadar kalibre edilebilen paslanmaz ağır yük baskülleri / Çözünürlük 0.5 kg /  
Korozyon ve aside dayanıklı / Koruma sınıfı IP 65 / IP 68 / Düşük yükseklik / Çok  
sağlam bir tasarım / Bir rampa ve kalibrasyon dahil**

Kalibre edilebilir paslanmaz ağır yük baskülleri, kalibrasyon standardı III'e uygun olarak teslim edilmeden önce kullanım yerine göre kalibre edilir ve daha sonra Avrupa çapında iki yıl boyunca gözetim transferi olan kalibrasyon sınıfı III için onaylanır. Paslanmaz ağır yük baskülleri, sağlam korozyon ve aside dayanıklı çelikten yapılmıştır. Paslanmaz ağır yük basküllerinin tartım platformu, IP 68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara dayanan kapsüllenmiş yük hücrelerine sahiptir. Ağır yük baskülleri düşük toplam yüksekliğe sahiptir ve düşük rampası sayesinde kolaylıkla ağır yük baskülleri çıkılabilir ve opsiyonel olarak sunulan ikinci bir rampa sayesinde kolaylıklada diğer taraftan inilebilir. Teslimat kapsamına dahil edilen sabitleme plakaları, kalibre edilmiş paslanmaz ağır yük baskülleri için güvenli bir pozisyon sağlar ve kayma rampalarının kaymasını önler. Ağır yük basküllerinin paslanmaz çelik ekranı IP 65 korumalıdır ve masaya, duvara veya isteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sehpaye kolayca monte edilebilir. Kalibre edilmiş paslanmaz ağır yük basküllerinin fonksiyonları çok geniştir. Otomatik dara, parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığının depolanması, reçete fonksiyonu, toplama fonksiyonu ve daha fazlası gibi işlevler. Paslanmaz ağır yük basküllerini zemine ölçeklendirmek istemiyorsanız idealdir. Ağır yük basküllerini rampaya, teslimatta bulunan sabitleme plakaları ile sabitleyiniz, çalıştırma fişini prize takınız ve tartmaya başlayabilirsiniz. Kalibre edilmiş paslanmaz ağır yük baskülleri için bir RS-232, USB, LAN arabirimi ve 4..20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkışlar veya üç kontak çıkışı sunuyoruz.

### Özellikler

- M III'e göre kalibre
- İstatistik fonksiyonu
- Toplama fonksiyonu
- Yüzdeler karşılaştırma
- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Maksimum değer göstergesi
- Reçeteye göre tartım

- Hata payı belirleme min / ok / max
- Saklanabilir Dara değeri
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

### Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min. *	Ağırlık	Kullanılabilir alan
PCE-SD 1500SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	310 kg	1250 x 1500 mm

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	< 3 s
Ekran	20 mm basamak yüksekliğine sahip yüksek kontrastlı LED
Tartı Birimleri	kg / pcs. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	Hücreler IP68 / Ekran IP65 (bağlantılar olmadan)
Güç Kaynağı	~ 230V, 50Hz, 8 VA (elektrik fişi)

**Teslimat İeriđi:**

1 x Kalibre Edilmiř Paslanmaz Ađır Yk Basklleri,

1 x Rampa,

1 x Ekran (3 m kablo),

4 x Sabitleme Plakası,

1 x Masa / Duvar montajı,

1 x Kullanım Kılavuzu.