



Teknik Katalog [Dozaj Terazisi]

[PCE-SD 63C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir dozaj terazisi / Platform 400 x 500 mm veya 500 x 600 mm / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Madde sayacı / Toplama fonksiyonu / RS-485, analog çıkışlar 4-20 mA, 0 - 10 V opsiyonel

Kalibre edilebilir dozaj terazisi, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçeğidir. Dozaj terazisinin kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkilileri kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir dozaj terazisinin sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir dozaj terazisinde, yüksekliklerinde değişebilen ve sağlam bir duruş sağlayan kaideler de vardır. Dozaj terazisinin navigasyon ekranı, ulaşılabilir bir yüksekliğe monte edilmiş ve dozaj terazisine monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini sağlamak için, ekran kendi açısına göre değiştirilebilir. Kalibre edilebilir dozaj terazisi özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik tara, madde sayacı, tara değeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir dozaj terazisinin diğer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişi vb.

- Kalibre edilebilir (teslimat dahil olmak üzere)
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Birim sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Max. / dak. Gösterge
- Yüzde hesaplaması
- Formül üzerinde ölçüm
- İstatistik hesaplaması
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / net gösterge
- Tara belleği
- Eşik değeri tartımı MIN / MAX / OK
- İsteğe bağlı 3 potansiyelsiz kontak

- Analog çıkışlar opsiyonel (4-20 mA / 0-10 V)

Teknik Özellikler PCE-SD C Serisi

Model	Ölçüm Aralığı	Hassasiyet	Kalibrasyon Değeri	Minimum Yük	Platform Boyutu
PCE-SD 30C	30 kg	10 g	10 g	200 g	400 x 500 mm
PCE-SD 60C	60 kg	20 g	20 g	400 g	400 x 500 mm
PCE-SD 150C	150 kg	50 g	50 g	1 kg	400 x 500 mm
PCE-SD 300C	300 kg	100 g	100 g	2 kg	400 x 500 mm
PCE-SD 33C	30 kg	10 g	10 g	200 g	500 x 600 mm
PCE-SD 63C	60 kg	20 g	20 g	400 g	500 x 600 mm
PCE-SD 153C	150 kg	50 g	50 g	1 kg	500 x 600 mm
PCE-SD 303C	300 kg	100 g	100 g	2 kg	500 x 600 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı	referans değeri ile sayma yoluyla
Dara Fonksiyonu	Bütün ölçüm aralığı için birden fazla dara işlevi RS-232 çift yönlü
Arayüz	Arayüz açıklaması RS-485, LAN ve USB isteğe bağlı
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Güç Kaynağı	Adaptör dahil 12 V / 1,4 A
IP Kodu	IP 54
Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... + 40 °C
Boyutları	400 x 620 x 850 - 870 mm
Ağırlık	yaklaşık. 12 kg



Teslimat İeriđi;

- 1 x Kalibre edilebilir PCE-SD 63C Dozaj Terazisi dahil,
- 1 x Kalibrasyon,
- 1 x Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.