



Teknik Katalog

[Ağır Yük Baskülü]

[PCE-SD 1500U]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Kalibre edilmiş 1500 kg'a kadar ağır yük baskülü / 0.5 kg veya 1kg üzerinde çözünürlük
/ analog çıkışlar opsiyonel / taşıma makaraları nedeniyle mobil / çift yönlü RS-232
arayüzü**

Ağır Yük Baskülü, mobil uygulamalar için tasarlanmış ve U şeklinde bir tasarıma sahip, kalibre edilebilir ve başlangıçta kalibre edilmiştir. Kalibre edilmiş ağır yük baskülü PCE-SD 1500U serisinin boyutları ve ölçümleri Avrupa standart palet ölçeklerine (1200 x 800 mm) uygundur. Kalibre edilmiş ağır yük basküllerinin U şekli, AB standart paletlerinin terazide, tercihen bir forklift ile kolay konumlandırılmasını sağlar. Bu kalibre ağır yük baskülleri çelikle kaplanmıştır. Kalibre edilmiş ağır yük basküllerinin esnek bir şekilde uygulanabilmesi için iki merdane ve bir sapa sahiptir, böylece kalibre edilen ağır yük baskülleri farklı yerlere kolayca ve hızlı bir şekilde monte edilebilir ve sökülebilir. Ölçülen veriler ayrı bir ekrandan (3.0 m kabloya bağlı) kolayca okunabilir. Ayrı palet ekranı 3,0 m uzunluğunda bir kabloya sahiptir, böylece bir masaya yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir veya bir sehpa üzerine yerleştirilebilir. Kalibre edilmiş ağır yük baskülleri desteğinin işlevleri şunlardır: birim sayacı, maks./dak. tartım, kompozisyon tartımı, yüzde tartım, ortalama ağırlık tespiti, toplama fonksiyonu, dara tartı veri depolama, ayarlanabilir RS-232 arabirimi. Çift yönlü RS-232 arabirimi, tartım verilerini bir bilgisayara veya yazıcıya aktarmak için kullanılabilir.

- Birim Sayacı
- Toplama fonksiyonu
- Ağırlık yüzdesinde karşılaştır
- Hayvan tartımı
- Dara belleği
- Ağırlık toleransı min / OK / max
- İstatistiksel hesaplama
- Kompozisyon tartımı
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Göstergede brüt / net anahtar
- Ayarlanabilir menü
- Bakım gerektirmeyen bölmeler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 Ma

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Minimum yük *
PCE-SD 1500U	1,500 kg	0.5 kg	10 kg
PCE-SD 3000U	3,000 kg	1 kg	20 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III'e göre kalibre edilebilir (teslimattan önce kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tüm ölçüm aralığı için
Ayar Zamanı	< 4 saniye.
Ekran	yüksek kontrastlı LED / 20 mm basamaklı yükseklik
Ağırlık Birimleri	kg / units / lb
Arayüzler	Seri arayüzler RS-232 (çift yönlü) Arayüzlerin tanımı
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA
Koruma Tipi	Yük hücresi IP 67 / ekran IP 54
Ağırlık	Yaklaşık. 70 kg

Teslimat İçeriği;

1 x Ağır Yük Baskülleri PCE-SD 1500U,
1 x Duvar veya Masa için Tutucu (ekran dahil.),
1 x Kullanım Kılavuzu.