



Teknik Katalog

[Ađır Y¼k Bask¼lleri]

[PCE-SD 3000 E SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Ŗti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 K¼¼¼k¼ekmece/ İstanbul
T¼rkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kalibre edilebilir paslanmaz çelik - 6 tona kadar ağır yük baskülleri / Çözünürlük 0.1 kg / Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı depolanabilir / Parça sayımı fonksiyonu / Tartım sınırı değeri / opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC anahtarlama kontakları, RS-232, USB, LAN

Paslanmaz çelik ağır yük baskülleri tamamen yüksek kaliteli, aside dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz çelik ağır yük basküllerine yerleştirilen yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Paslanmaz çelik ağır yük basküllerinin tartım yüzeyi pürüzsüzdür ve vida bağlantıları veya girintileri yoktur, böylece paslanmaz çelik ağır yük basküllerinin temizliği hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Paslanmaz çelik ağır yük basküllerinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Bunlar, paslanmaz çelik ağır yük basküllerinin fonksiyonları arasında toplayıcı fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, saklanabilir dara değeri, brüt - net tartım ve ayarlanabilir ağırlık limitleri MIN / MAX / OK .Ayrıca, paslanmaz çelik ağır yük baskülleri, görevleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılacak arayüzlerle donatılabilir. Çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA analog arabirim, 0-10 V analog arabirim ve pasif 3 kayan kontak / OC sunuyoruz. Endüstride, paslanmaz çelik ağır yük basküllerinin özel boyutları veya fonksiyonları talep edilebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimini ile Seviye kontrolleri gibi bireysel çözümler sunuyoruz.

- MIII sınıfı onaylandı
- Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Koruma sınıfı IP68 - IP65
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ortalama ağırlık tespiti
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği

- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda Brüt / Net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC

Teknik Bilgiler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 3000	3.000 kg	1 kg	20 kg	1500 x 1500 x 112	210 kg
E SST				mm	

***Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam aralıkta birden çok dara var
Ayar Zaman	<4 s
Ekran	Tam aralıkta birden çok dara var
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN yanı sıra 4-20 mA, 0-10V, OC
Rampa	İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA
Koruma	IP 68 / ekran IP65 hücreleri

Teslimat İçeriği;

- 1 x Ağır Yük Baskülleri (kalibre edilmiş),
- 1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.