



# Teknik Katalog

## [Endüstriyel Teraziler]

[PCE-SD 6000F]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish  
www.pce-instruments.com

**6,000 kg'a kadar kalibre edilmiş endüstriyel terazi / Çözünürlük 2 kg / Yük hücresi IP67 / Parça Sayım Fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Boyalı çelik terazi / Çıkarılabilir tartım plakası / Opsiyonel montaj çerçevesi**

Kalibre edilebilir yerleşik endüstriyel terazi, gömme montaj için tasarlanmıştır ve isteğe bağlı olarak dahili bir çerçeve ile kullanılabilir. Yerleşik endüstriyel terazi, kalibrasyon sınıfı III'e göre kalibre edilir ve gözetim altına alma işlemi için iki yıl boyunca onaylanır. Yerleşik endüstriyel terazinin ekran kablosu 5 m uzunluğa sahiptir ve endüstriyel terazinin yeniden kalibre edilmesine gerek kalmadan kablo kanalında kolay kurulum sağlayan bir geçmeli bağlantı ile donatılmıştır. Çıkarılabilir tartım plakası ile endüstriyel terazinin uygun bir kurulumu mümkündür. Endüstriyel terazinin göstergesi IP 54 korumalıdır ve bir masa veya duvar montajı için bir braketle sahiptir. İsteğe bağlı olarak, endüstriyel teraziye uygun bir tripod da alabilirsiniz. Yerleşik endüstriyel terazilerin boyutları sizin için kullanılabilir ve yerleşik endüstriyel terazilerin işlevleri, kullanımı çok yönlü bir hale getirmektedir. Endüstriyel terazinin seri çift yönlü RS-232 arayüzü de birçok yeteneğe sahiptir. Böylece, bir programcı mevcut BT sistemindeki endüstriyel teraziye kolayca uygulayabilir. Endüstriyel terazi ayrıca paslanmaz çelik versiyon olarak da mevcuttur. Özel endüstriyel uygulamalar için 4-20 mA veya 0-10 V analog arayüzleri ve 3 potansiyelsiz anahtarlama kontağı kalibre edilmiş zemin kurulum skalası için sunulabilir.

- Parça sayma fonksiyonu
- Yüzde hesaplaması %
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Birkaç tartım toparlamak
- Ortalama ağırlık tespiti
- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- İstatistik işlevi
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda brüt / net düğmesi

- Menü serbestçe ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen bileşenler
- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

**Teknik Bilgiler**

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 6000 F	6.000 kg	2 kg	40 kg	1500 x 1500 mm	210 kg

**\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür.**

**Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tam tartı aralığındaki çoklu dara
Gecikme Zamanı	<4 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	Takılı 5 m
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	Çift Yönlü RS-232 Opsiyonel USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC
Yük Platformu	yivli boyalı çelik (açılabilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230V 50Hz 8VA
Koruma	IP 67 / ekran IP54 hücreleri

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Endüstriyel Terazı (kurulum için) PCE-SD 6000F,
- 1 x Ekran,
- 4 x Zemin Sabitleme Plakaları,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.